

Manual Utilizare Camera CCTV 007

Specificații Tehnice:

Rezoluție Video: 1920*1080P 30fps

Rezoluție Foto: 4032*3024 5MP

Format Video: H.264 30FPS AVI.

Sport Memorie: pana la 32 Gb (card micro SD)

Autonomie: ~14 ore

Inregistrare Ciclica: Salvare automata la 5 min, inregistreaza peste daca memoria este plina

Detectie la miscare: Eficient la o distanta de 8-10 metri.

Sisteme de Operare: Compatibil cu Windows me/2000/Vista/XP/2003. Etc

Inregistrare Audio: DA

Capacitate Acumulator : 4000 mAh

Alimentare : Priza sau USB DC – 5V

Interfață: T-Flash(Micro SD)

Dimensiuni Camera: 8 x 8 x 6 mm

Dimensiuni Acumulator: 90 x 50 x 7 mm

Descriere:

Aceasta este un Micro Sistem de Supraveghere Profesional ușor de operat, care permite posesorului utilizarea acestuia într-o multitudine de situații și moduri care cer monitorizarea și supravegherea activităților într-un mod discret și nevăzut în lipsa acestuia.

Sistemul este compus din Micro Cameră și modulul ei, un Acumulator Lithiu Polimer de Mare Capacitate și telecomanda wireless care permite controlarea sistemului de la distanță.



Modul de Operare:

!Inainte de prima utilizare acumulatorul trebuie incarcat 7-8 ore, iar cardul micro SD trebuie introdus corespunzator in modulul camerei!

Dupa efectuarea procesului descris mai sus camera esta gata de folosire.

Se cupleaza acumulatorul la modul si se verifica ca intrerupatorul (mic alb de la modul) sa fie in partea stanga.

Din acest moment camera este operabila din telecomanda wireless care vine in pachet.

Comenzile sunt in ordinea care urmeaza:

- A – Pornit/Oprit
- B – Foto/Poze
- C – Filmare continua
- D – Detectie la miscare

Odata pornit (A) sistemul se afla in modul Standby (repaus) de aici este gata sa preia oricare din comenzile A-D.

Spre exemplu daca camera este in modul de filmare continua (C) si dorim ca sa revenim in standby se apasa tot tasta care corespunde modului in care se afla, in acest caz tasta C.

Aparatul nu poate prelua comenzi diferite daca se afla in alt mod decat cel setat.

Exemplu: Daca camera filmeaza continuu (C) si dorim sa facem o poza (B) sau sa trecem modul de detectie (D), acest lucru nu este posibil doar daca oprim filmare in curs prin apasarea odata a tastei (C) ,(!Filmarea se salveaza automat!), Dispozitivul intra in modul stanby iar de aici este gata sa preia orice alta comanda A-D.