

Manual de Utilizare Camera Ascunsa in Buton/ Nasture



Power – Pornire / Oprire

Photo & Record – Poze si inregistrare (video sau doar audio)

USB Slot – Locul unde se conecteaza cablu de alimentare si prin care se face transferul de date la un calculator, respectiv incarcarea produsului

Lens – Lentila (Camera Ascunsa)

Micro SD/TF Socket – Locul unde se introduce cardul de memorie (intra decat intro singura pozitie)

Mic – Microfonul

Modul de operare

Odata incarcat 2-3 ore aparatul este gata pentru utilizare. Pentru a porni dispozitivul se apasat butonul **Power** 2-3 secunde(moment in care aparatul va vibra continu timp de cateva secunde si se va aprinde ledul rosu constant)

Odata pornit aparatul se afla in modul Standby (in Repaus) de aici se pot activa urmatoarele functii **Foto**(poze), **Video** (filmare).

Pentru **Foto** (poze) se apasa scurt butonul **Photo & Record** pentru a face o poza. La fel se procedeaza pentru mai multe poze

Pentru **Video** (Filmare) Se apasa 2-3 secunde butonul **Photo & Record** pentru a incepe filmarea. Se procedeaza la fel pentru mai multe filmari

Pentru salvarea si oprirea filmarilor se apasa lung butonul **Power**.

Tansferul catre un calculator se face prin cablu de date.

Pentru Oprire se apasa lung 2-3 secunde butonul **Power**.