

Manual bricheta SPY

Acest produs face parte din noua gama avansata MINI DV dotat cu senzori fotosensibili de ultima generatie care se adapteaza la lumina in functie de intensitatea acesteia pentru a oferi o imagine cat mai clara

Instructiuni de folosire

- 1) Dispozitivul se porneste apasand lung butonul 'de aprindere' al brichetei (in cazul in care nu exista card, lumina va palpai) se va aprinde un LED care va lumina 2 secunde. Odata pornita camera intra in modul sound-control
- 2) Modul sound-control este modul in care camera se activeaza automat la orice sunet din mediul exterior care depaseste 65 de decibeli, din acel moment incepe inregistrarea audio de 3 minute dupa care salveaza. Acest ciclu se repeta pana cand nu mai exista sunete suficient de puternice care sa activeze dispozitivul si in cazul in care timp de 2 minute nu mai exista zgomot care sa activeze camera aceasta se opreste automat.
- 3) Pentru a iesi din functia sound-control se apasa o singura data butonul de activare(de aprindere), moment in care LED-ul lumineaza continuu, tinand lung apasat se activeaza functia video unde aparatul filmeaza color si cu sunet . Pentru oprirea inregistrarii se apasa scurt butonul de activare moment in care se va aprinde continuu LED-ul cu o lumina de culoare albastra.
- 4) Odata pornit dispozitivul accesarea functiei foto se face prin apasarea scurta butonului de activare moment in care LED-ul va palpai odata. Pentru a capta mai multe imagini se repeta procesul , lumina intermitenta fiind indicator ca aparatul capteaza imagini.
- 5) Pentru oprirea dispozitivului se tine lung apasat butonul de activare(de aprindere) unde LED-ul va palpai de 2 ori si se va opri. Inainte ca aparatul sa se opreasca acesta va salva automat toate inregistrariile facute.

Important: inainte de prima utilizare lasati dispozitivul la incarcata 4-5 ore.

Pentru orice detalii si informatii va stam la dispozitie.