

## Manual Ceas cu Camera ascunsa Buisness 16 GB

### 1. Specificatii tehnice

- Rezolutie video: **1280 x 960**
- **Obiectiv CCD cu adaptare automata la lumina**
- Rezolutie foto: **3264 x 2448** Format poze Jpeg
- Fomat **video AVI**
- Functie reportofon: **inregistrare audio in format .wav**
- **16GB memorie interna**
- Autonomie **pana la 120 de minute** inregistrare continua
- Conectare la PC prin USB 2.0, poate fi folosit ca si stick USB
- Baterie interna lithium-ion
- Compatibilitate : Windows ME/2000/XP/7/Mac OS92.2 sau versiune mai noua a sistemului de operare fara a instala driverul



### 2. Baterie si incarcare

Ceasul spion are incorporat un acumulator lithium-ion reincarcabil. Acesta se incarca prin conectare la mufa USB a calculatorului folosind cablu de date care vine in pachet. La fel se procedeaza si pentru transferul de date. Conectat corespunzator la mufa USB, un LED va emite intermitent o lumina rosie care indica incarcarea acumulatorului. Cand LED-ul va emite o lumina continua de culoare albastra, este complet incarcat si puteti intrerupe procesul de incarcare.

In cazul in care bateria este slaba in timpul inregistrarii sau folosirii ceasului acesta sa salva automat inregistrarea inainte de a se inchide.

### 3. Conectarea la PC

Se face prin cablul de date care este inclus in pachet . Cablul se conecteaza la ceas si respectiv la mufa USB a calculatorului. Prin conectarea corespunzatoare la calculator ceasul va fi recunoscut ca si o Memorie USB. Din acest punct se poate face transferul de date pe calculator si invers.

Instalarea driver-ului este necesara doar pentru sisteme mai vechi(Ex. Windows 98) sau pentru utilizarea ceasului ca si webcam.

#### **4. Functiile camerei si modul de folosire**

Pentru a putea incepe orice fel de functie ceasul se activeaza apasand lung (2-3 secunde) butonul stanga jos (pornire/oprire). In acel moment ceasul va intra in modul standby, LED-ul va aprinde o lumina albastra.

**Video:** Din modul stand-by, pentru a activa functia video, apasati scurt butonul pornire/oprire(stanga jos), iar LED-ul va aprinde o lumina de culoare rosie intermitenta(de 3 ori) dupa care se va stinge. Din acel moment ceasul filmeaza si inregistreaza cu sunet. Pentru a opri inregistrarea apasati scurt acelasi buton. Dispozitivul salveaza automat inregistrea.

**Foto:** Din modul stand-by, apasand scurt butonul stanga sus, accesati functia foto. In acest caz camera foto din ceas va face o poza, se repeta procesul pentru poze multiple.

**Reportofon:** Din modul standby tinand lung apasat (2-3 secunde) butonul din stanga sus va activa functia de inregistrare vocala.

Butonul din mijloc stanga este un capac filetant care mascheaza si protejeaza mufa la care se conecteaza cablul de date.

Butonul din dreapta sus este un capac filetant care mascheaza si protejeaza mufa microfonului

Butonul din mijloc dreapta serveste la functiile normale de reglare a ceasului (ora si minut)

*Nota1: Pentru a obtine o inregistrare clara fara a auzi "Ticaitul" mecanismului analogic al ceasului se trage in afara butonul de reglaj al ceasului astfel oprind mecanismul analogic, dupa terminarea filmarii/inregistrarii se regleaza ceasul si butonul se impinge la loc.*

*Nota2:Atentie! In cazul in care ceasul este expus la apa capacelul cu orificiu de la microfon trebuie schimbat cu capacelul special care insoteste ceasul*

**Reset:** Pentru resetarea ceasului se tine apasat butonul video(stanga jos) dupa care se apasa butonul de camera(stanga sus).

**Important:** inainte de prima utilizare lasati dispozitivul la incarcat 4-5 ore.

Pentru orice detalii si informatii va stam la dispozitie.