

1	DOMENII DE UTILIZARE	3
2	DESCRIERE (FIG. 1)	3
3	CONȚINUTUL PACHETULUI	3
4	SIMBOLURI	4
5	AVERTISMENTE GENERALE DE SIGURANȚĂ	4
5.1	<i>Zona de lucru</i>	5
5.2	<i>Siguranța electrică</i>	5
5.3	<i>Siguranța personală</i>	5
5.4	<i>Folosirea și întreținerea aparatului electric</i>	6
5.5	<i>Service</i>	6
6	INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ SUPLIMENTARE PENTRU MAȘINILE DE TUNS IARBA	6
7	MONTAREA	8
7.1	<i>Montarea tijei mânerului (Fig. 1)</i>	8
7.2	<i>Montarea compartimentului de colectare a ierbii (Fig. 2)</i>	8
8	MOD DE UTILIZARE	9
8.1	<i>Reglarea înălțimii de tăiere</i>	9
1.1	<i>Pentru a regla înălțimea de tăiere a roții față (Fig. 3a)</i>	9
1.2	<i>Pentru a regla înălțimea de tăiere a roții spate (Fig. 3b)</i>	9
1.3	<i>Pozițiile înălțimii de tăiere</i>	9
8.2	<i>Conectarea la sursa de electricitate (Fig. 4)</i>	9
8.3	<i>Pornirea și oprirea (Fig. 5)</i>	10
8.4	<i>Tunderea peluzei (Fig. 6)</i>	10
8.5	<i>Lama (Fig. 7)</i>	10
8.6	<i>Sistemul de avertizare pentru compartimentul de colectare a ierbii (Fig. 8)</i>	11
9	DATE TEHNICE	11
10	ZGOMOT	11
11	ÎNȚREȚINEREA	11
11.1	<i>Curățarea</i>	11
11.2	<i>Este necesară o verificare profesionistă:</i>	12

11.3	Înlocuirea lamei (Fig. 9)	12
12	DEPOZITAREA	12
13	GARANȚIE	13
14	MEDIU	13
15	DECLARAȚIA DE CONFORMITATE	14

MAȘINĂ DE TUNS IARBA 1200W 320MM POWXG6210

1 DOMENII DE UTILIZARE

Produsul este destinat tunderii peluzelor din jurul locuințelor. Nu este proiectat pentru utilizare profesională.



AVERTISMENT! Pentru siguranța dumneavoastră, citiți cu atenție acest manual și instrucțiunile generale privind siguranța, înainte de utilizarea aparatului. Aparatul electric nu trebuie dat altor persoane fără a le transmite și aceste instrucțiuni.

2 DESCRIERE (FIG. 1)

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1. Carcasă motor | 11. Platformă |
| 2. Compartiment de colectare a ierbii | 12. Detensionare cablu |
| 3. Ghidon inferior | 13. Mâner superior pentru transport |
| 4. Ghidon superior | 14. Sistem de avertizare al compartimentului de colectare a ierbii |
| 5. Buton de siguranță | 15. Mower plug |
| 6. Manetă comutator | 16. Compartiment comutator |
| 7. Apărătoare spate | 17. Mâner cu suprafață moale |
| 8. Suport de cablu | 18. Locking knob |
| 9. Roată față | |
| 10. Roată spate | |

3 CONȚINUTUL PACHETULUI

- Îndepărtați toate ambalajele.
- Îndepărtați ambalajele rămase, precum și suporturile de transport al pachetului (dacă există).
- Verificați prezența tuturor articolelor din pachet.
- Verificați dacă aparatul, cordonul de alimentare, fișa de alimentare și toate accesoriile sunt intacte în urma transportului.
- Păstrați ambalajele pachetului pe cât posibil până la finalul perioadei de garanție. Eliminați doar la punctele locale de reciclare a deșeurilor.



AVERTISMENT: Ambalajele nu sunt jucării! Copiii nu trebuie să se joace cu pungi de plastic! Pericol de sufocare!

- 1 x manual de instrucțiuni
- 1 x cutie pentru iarbă
- 2 x cleme pentru cablu
- 2 x șuruburi și butoane de fixare
- 1 x cârlig



În cazul în care lipsesc componente sau acestea sunt deteriorate, contactați magazinul de unde ați cumpărat produsul.

4 SIMBOLURI

În acest manual și / sau pe mașină se folosesc următoarele simboluri:

	Citiți cu atenție manualul de instrucțiuni de operare și de service. Familiarizați-vă cu comenzile și cu utilizarea corespunzătoare a echipamentului.
	Nu tundeți iarba în apropierea altor persoane, în special a copiilor, sau în apropierea animalelor.
	AVERTISMENT! Feriți mâinile și picioarele de componentele în mișcare de rotație. Feriți-vă întotdeauna de gura de evacuare. Lamele continuă să se rotească după oprirea aparatului.
	Deconectați întotdeauna mașina de la alimentarea cu curent electric înainte de a curăța, inspecta sau regla orice componentă sau în cazul deteriorării sau încălcării cablului de alimentare.
	Feriți cablul de alimentare electrică de lame – fiți mereu atent la poziția acestuia.
	Nu utilizați mașina pe timp de ploaie sau în condiții de umiditate. Umiditatea prezintă pericol de electrocutare.
	Clasă II - Aparatul este dublu izolat; Firele de împământare nu sunt, prin urmare, necesare.
	În conformitate cu cerințele esențiale ale Directivelor europene.
	Așteptați oprirea completă a tuturor componentelor mașinii înainte de a le atinge. Lamele continuă să se rotească după oprirea mașinii; lamele în mișcare de rotație pot provoca accidente.
	Purtați întotdeauna mănuși de protecție.
	Purtați echipament de protecție pentru ochi.
	Purtați elemente de protecție auditivă.

5 AVERTISMENTE GENERALE DE SIGURANȚĂ

Citiți toate avertismentele de siguranță și toate instrucțiunile. Nerespectarea avertismentelor și instrucțiunilor poate duce la electrocutare, incendiu și / sau rănirea gravă. Păstrați toate avertismentele de siguranță și instrucțiunile pentru consultare ulterioară. Termenul "aparat electric" folosit în cadrul avertismentelor de siguranță se referă atât la aparatul alimentat de la priză (prin cablul de alimentare), cât și la aparatul alimentat cu baterii (fără fir).

5.1 Zona de lucru

- Spațiul de lucru trebuie să fie în permanență curat și bine iluminat. Spațiile dezordonate și întunecate favorizează accidentele.
- Nu utilizați aparatele electrice în spații cu atmosferă potențial explozivă, cum ar fi în prezența lichidelor inflamabile, a gazelor sau a prafului. Aparatele electrice produc scântei care pot aprinde praful sau gazele.
- Atunci când lucrați cu aparatul electric, nu lăsați copiii și alți privitori să se apropie de spațiul de lucru. Distragerea atenției vă poate face să pierdeți controlul aparatului.

5.2 Siguranța electrică



Verificați întotdeauna dacă alimentarea de la rețea corespunde cu tensiunea de pe plăcuța indicatoare a caracteristicilor.

- Ștecărele aparatului electric trebuie să se potrivească la priză. Nu modificați în niciun fel ștecărul. Nu folosiți niciun fel de fișe de adaptare pentru aparatele electrice cu împământare. Fișele și prizele nemodificate reduc riscul de electrocutare mortală.
- Evitați contactul cu suprafețe împământate, cum ar fi țevile, radiatoarele, aparatele de gătit sau frigiderale. Există risc crescut de electrocutare mortală în cazul în care corpul dumneavoastră face contact cu solul.
- Nu expuneți aparatul electric la intemperii sau la medii cu umezeală. Riscul de electrocutare mortală crește în cazul în care apa pătrunde în interiorul aparatului electric.
- Nu deteriorați cablul. Nu folosiți niciodată cablul pentru a transporta, trage sau scoate din priză aparatul electric. Păstrați cablul ferit de căldură, ulei, margini ascuțite sau piese în mișcare. Cablurile deteriorate sau încălcite cresc riscul de electrocutare mortală.
- Când aparatul electric funcționează în exterior, folosiți un prelungitor adecvat folosirii în exterior. Utilizarea unui prelungitor adecvat utilizării la exterior reduce riscul de electrocutare mortală.
- Dacă trebuie folosit aparatul electric în medii umede, folosiți o priză protejată cu disjuncteur bipolar. Utilizarea unui disjuncteur bipolar reduce riscul de electrocutare mortală.

5.3 Siguranța personală

- Aveți grijă la ce lucrați și folosiți-vă simțul practic atunci când lucrați cu aparatul electric. Nu folosiți un aparat electric atunci când sunteți obosit sau sub influența drogurilor, a alcoolului sau a medicamentelor. Un moment de neatenție în timpul lucrului cu aparatul electric poate duce la rănirea gravă.
- Folosiți echipament de siguranță. Purtați întotdeauna elemente de protecție pentru ochi. Echipamentul de siguranță, cum ar fi masca de praf, încălțăminte de siguranță împotriva alunecării, cască dură sau protecțiile auditive, reduce rănirile.
- Evitați pornirea accidentală. Asigurați-vă că întrerupătorul se află în poziția deconectată înainte de a conecta aparatul la priză. Transportul aparatelor electrice având degetul pe întrerupător sau alimentarea de la sursă a aparatelor electrice care au întrerupătorul în poziția de pornire favorizează accidentele.
- Îndepărtați orice sculă de reglare sau cheie de piulițe înainte de a porni aparatul electric. O cheie de piulițe sau altă cheie lăsate prinse de o piesă rotativă a aparatului electric pot duce la rănirea dumneavoastră.
- Nu vă întindeți. Trebuie să aveți permanent sprijin și echilibru. Acest lucru permite un control mai bun al aparatului electric în situații neprevăzute.
- Îmbrăcați-vă corespunzător. Nu purtați haine largi sau bijuterii. Țineți părul, hainele sau mânușile departe de aparatul electric. Hainele largi, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse de părțile în mișcare.

- Dacă v-au fost furnizate dispozitive pentru conectarea de utilaje de extragere și colectare a prafului, asigurați-vă că sunt conectate și folosite corect. Folosirea acestor dispozitive poate reduce riscurile asociate intrării în contact cu praful.

5.4 Folosirea și întreținerea aparatului electric

- Nu suprasolicitați aparatul electric. Folosiți aparatul electric conform destinației sale. Folosirea în mod corespunzător a aparatului electric va realiza mai bine și mai sigur sarcina la parametrii pentru care a fost conceput.
- Nu folosiți aparatul electric dacă întrerupătorul nu îl punește sau nu îl oprește. Orice aparat cu întrerupător stricat este periculos și trebuie reparat.
- Deconectați fișa de la sursa de alimentare înainte de a face orice fel de reglaje, de a schimba accesoriile sau de a depozita aparatul electric. Astfel de măsuri de prevenire reduc riscul de a porni accidental aparatul electric.
- Nu depozitați aparatul oprit la îndemâna copiilor și nu permiteți persoanelor nefamiliarizate cu acesta sau cu instrucțiunile sale să lucreze cu aparatul. Aparatele electrice sunt potențial periculoase dacă sunt folosite de persoane neinstruite.
- Întreținerea. Verificați alinierea și conectarea părților în mișcare, crăparea pieselor sau orice altă stare ce poate afecta funcționarea aparatului electric. Dacă este deteriorat, reparați aparatul înainte de a-l folosi. Multe accidente sunt cauzate de folosirea de aparate electrice prost întreținute.
- Păstrați piesele de tăiere ascuțite și curate. Sculele de tăiere întreținute corespunzător, având lamele de tăiere ascuțite, fac mai greu priză și sunt mai ușor de controlat.
- Folosiți aparatul electric, accesoriile și sculele de tăiere etc. în conformitate cu aceste instrucțiuni și în modul destinat utilizării specifice a acestui aparat, luând în calcul condițiile de lucru și operațiunile care trebuie efectuate. Folosirea aparatului electric pentru operațiuni diferite de cele pentru care a fost conceput poate duce la situații potențial periculoase.

5.5 Service

- Reparați aparatul la un tehnician autorizat, folosind doar piese de schimb standard. Astfel, se va păstra siguranța în funcționare a aparatului.

6 INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ SUPLIMENTARE PENTRU MAȘINILE DE TUNS IARBA



AVERTISMENT: Nerespectarea avertismentului de siguranță poate avea ca urmare rănirea gravă a dvs. sau altor persoane. Respectați instrucțiunile de siguranță pentru a reduce riscul de producere a incendiilor, electrocutarea sau rănirea. Păstrați manualul de instrucțiuni și revedeți-l frecvent pentru a asigura exploatarea în continuă siguranță și pentru a le instrui pe celelalte persoane care ar putea utiliza mașina.



AVERTISMENT: Această mașină produce un câmp electromagnetic pe durata funcționării. În anumite circumstanțe, acest câmp poate interfera cu implanturile medicale active sau pasive. Pentru a reduce riscul de rănire gravă sau chiar deces, recomandăm persoanelor cu implanturi medicale să consulte medical și producătorul implantului medical înainte de a exploata mașina.



AVERTISMENT: Utilizarea oricărei scule poate avea ca rezultat proiectarea de corpuri străine către ochi, ceea ce poate duce la rănirea gravă a ochilor. Înainte de a începe exploatarea mașinii electrice, echipați-vă cu ochelari de protecție sau ochelari de siguranță cu apărători laterale și cu o apărătoare facială pentru întreaga față, în caz de nevoie. Recomandăm să vă echipați cu o apărătoare facială pentru întreaga față pe care să o puneți peste ochelari sau peste ochelarii standard de siguranță cu apărători laterale.

- Nu permiteți utilizarea mașinii de tuns iarba de către copii sau persoane nefamiliarizate cu aceste instrucțiuni. Reglementările locale pot impune limite de vârstă pentru operator.
- Nu tundeți iarba în apropierea altor persoane, în special a copiilor, sau în apropierea animalelor.
- Operatorul sau utilizatorul răspunde în caz de accident sau de pericol pentru alte persoane sau pentru bunuri.
- Nu utilizați mașina de tuns iarba desculț sau încălțat cu sandale deschise; purtați întotdeauna încălțăminte solidă și pantaloni lungi.
- Verificați cu atenție zona în care urmează să fie utilizată mașina de tuns iarba și îndepărtați toate pietrele, bucățile de lemn, sârmele, oasele și alte corpuri străine.
- Înainte de utilizare, efectuați un control vizual pentru a verifica dacă lamele, bolțurile lamelor și dispozitivul de tăiere nu sunt uzate sau deteriorate. Pentru menținerea echilibrului, înlocuiți seturile complete de lame și bolțuri uzate sau deteriorate.
- Tundeți iarba numai ziua sau cu iluminare artificială corespunzătoare.
- Evitați pe cât posibil utilizarea mașinii de tuns iarba în iarbă udă.
- Mergeți normal, nu alergați.
- Nu utilizați aparatul cu apărători defecte sau fără dispozitive de siguranță cum ar fi defletoarele și / sau colectoarele de iarbă instalate corespunzător.
- Tunderea ierbii pe taluzuri poate fi periculoasă:
 - Nu tundeți iarba pe pante prea înclinate.
 - La lucrul pe pante sau în iarbă udă, păstrați un sprijin ferm pe picioare.
 - Tundeți iarba întotdeauna de-a latul pantei, nu în sus și în jos.
 - Atenție sporită la schimbarea direcției pe pante.
 - Atenție sporită la mersul înapoi sau tragerea mașinii de tuns iarba către dumneavoastră.
 - Nu tundeți iarba trăgând mașina de tuns iarba către dumneavoastră.
- Opriți lamele atunci când mașina de tuns iarba trebuie înclinată în vederea transportului, la traversarea altor suprafețe decât iarba și la transportul mașinii de tuns în și din zona în care se tunde iarba.
- Nu înclinați mașina la pornirea sau contactul motorului, cu excepția cazurilor în care este necesară înclinarea mașinii pentru pornirea în iarbă înaltă. În acest caz, nu înclinați decât strictul necesar și doar partea opusă operatorului. Verificați dacă ambele mâini sunt în poziția de utilizare, înainte de a readuce mașina pe sol.
- Porniți mașina de tuns iarba în conformitate cu instrucțiunile și ținând picioarele la distanță mare de lame.
- Feriți mâinile și picioarele de componentele în mișcare de rotație.
- Feriți-vă de gura de evacuare.
- Nu ridicați și nu transportați mașina de tuns iarba cu motorul în mers.
- Deconectați fișa de la rețeaua electrică.
 - ori de câte ori lăsați mașina nesupravegheată
 - înainte de deblocare
 - înainte de verificare, curățare sau intervenții la mașina de tuns iarba
 - după impactul cu un corp străin. Dacă mașina de tuns iarba începe să producă vibrații anormale, verificați dacă există defecțiuni la mașină și reparați dacă este necesar (verificați imediat).

- Pentru a asigura o stare de funcționare sigură, toate piulițele, bolțurile și șuruburile trebuie să fie în permanență strânse.
- Verificați frecvent dacă colectorul de iarbă nu este uzat sau deteriorat.
- Pentru siguranță, înlocuiți piesele uzate sau deteriorate.
- Nu conectați un cablu deteriorat la alimentare și nu atingeți un cablu deteriorat înainte de a fi deconectat de la alimentare. Un cablu deteriorat poate face contactul cu părțile aflate sub tensiune.
- Nu atingeți lama înainte de deconectarea mașinii de la alimentare și înainte de oprirea completă a lamei.
- Feriți cablurile prelungitoare de lamă. Lama poate cauza deteriorarea cablurilor și poate face contactul cu părțile aflate sub tensiune.
- Copiii trebuie supravegheați, pentru a evita joaca cu aparatul.
- Aparatul nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mintale reduse, ori lipsite de experiență și de cunoștințe, decât dacă acestora li s-a asigurat de către o persoană care răspunde pentru siguranța lor supravegherea sau instruirea privind utilizarea aparatului.
- Dacă un cablu flexibil extern sau cordonul de alimentare este deteriorat, el trebuie înlocuit doar de producător sau de către agentul său de service sau de către o persoană calificată similar, pentru evitarea pericolelor.
- Respectați instrucțiunile de exploatare în siguranță a aparatului, inclusiv recomandarea de a fi echipat cu un disjunctoare bipolar cu curent de acționare de maxim 30 mA.
- Desfaceți complet cablul prelungitor înainte de utilizare pentru a evita supraîncălzirea și pierderea eficienței mașinii. Când faceți ordine departe de cablu, strângeți-l cu atenție pentru a evita răsucirea firului.
- Înainte de utilizare, verificați cablul de alimentare și cordonul prelungitor să nu prezinte semne de deteriorare sau uzură. În caz de deteriorare a cablului în timpul utilizării, deconectați imediat cablul de la alimentare.
- Nu traversați drumuri sau alei pietruite cu aparatul în funcțiune.

7 MONTAREA

7.1 Montarea tijei mânerului (Fig. 1)

- Fix the lower handle bars (3) into the unit body with locking knobs (18).
- Connect the upper handle (4) and the lower handle with the locking knob (18).
- Attach the cable holder (8) to the position shown and then attach the cable.

7.2 Montarea compartimentului de colectare a ierbii (Fig. 2)

- Montați cele două jumătăți (Fig. 2-2), fixați-le împreună (Fig. 2-2) și puneți deasupra apărătoarea de ghidon (Fig. 2-3).
- Ridicați apărătoarea din spate (7) și așezați compartimentul de colectare a ierbii (2) peste ocheti.

8 MOD DE UTILIZARE



Înainte de a conecta la alimentarea cu energie electrică, verificați întotdeauna dacă întrerupătorul este în poziția oprit!

8.1 Reglarea înălțimii de tăiere

Pentru a obține înălțimea de tăiere dorită, osia anterioară și posterioară sunt repositionate pe partea de dedesubt a carcasei mașinii de tuns iarba.



Avertisment! Deconectați mașina de tuns iarba de la sursa de alimentare cu energie electrică și asigurați-vă că lama s-a oprit complet înainte de a regla înălțimea.

1.1 Pentru a regla înălțimea de tăiere a roții față (Fig. 3a)

- Trageți de axul roții către partea din față a mașinii.
- Fixați axul roții în poziția dorită de reglare a înălțimii de tăiere.



Notă: Asigurați-vă că ambele roți, stânga și dreapta se află în aceeași poziție de reglare a înălțimii de tăiere.

1.2 Pentru a regla înălțimea de tăiere a roții spate (Fig. 3b)

- Trageți roata spate către clapeta colectorului.
- Fixați axul roții în poziția dorită de reglare a înălțimii de tăiere.



Notă: Asigurați-vă că ambele roți stânga și dreapta spate se află în aceeași poziție de reglare a înălțimii de tăiere.

1.3 Pozițiile înălțimii de tăiere

- 20 mm (1) (cea mai joasă poziție de tăiere)
- 35 mm (2)
- 56 mm (3) (cea mai înaltă poziție de tăiere)



Avertisment! Înainte de a conecta la alimentarea cu energie electrică, verificați întotdeauna dacă întrerupătorul este în poziția oprit! Conectați ștecărul la sursa de alimentare protejată cu disjuncteur bipolar.

8.2 Conectarea la sursa de electricitate (Fig. 4)

Tensiunea rețelei de alimentare cu electricitate (230 V) indicată pe plăcuța cu caracteristici trebuie să corespundă cu cea a rețelei de alimentare cu electricitate. Siguranța conexiunii la rețeaua de alimentare cu electricitate: min. 10 A.

- Introduceți fișa mașinii în priza cablului de conectare.
- Pentru a preveni decuplarea prelungitorului în timpul utilizării, fixați prelungitorul (capătul cu mufa) prin buclă și asigurați cu cârligul, înainte de a cupla fișa.

8.3 Pornirea și oprirea (Fig. 5)



AVERTISMENT ! Nu porniți mașina decât după asamblarea completă. Înainte de a porni mașina, verificați întotdeauna cablul de conectare să nu fie deteriorat; trebuie utilizate numai cabluri de conectare nedeteriorate.



Notă: Cablurile de conectare deteriorate sunt extrem de periculoase!



Dacă încercați să porniți mașina de tuns iarba în iarbă înaltă, motorul s-ar putea supraîncălzi și ar putea fi avariata.

- Pornirea: apăsați mai întâi butonul de siguranță (5) de pe comutatorul combinat și țineți apăsat până la apăsarea manetei comutatorului (6) o dată.
- Oprirea: eliberați maneta comutatorului (6).



Notă: În timpul tunderii ierbii, așezați cablul de alimentare în siguranță pe urmele pe care ați călcat sau în spații care au fost deja tunsă.



AVERTISMENT ! După oprirea motorului, dispozitivul de tăiere continuă să funcționeze timp de câteva secunde, de aceea nu atingeți partea inferioară a mașinii până la oprirea completă a dispozitivului de tăiere!

8.4 Tunderea peluzei (Fig. 6)

Selectați înălțimea de tăiere pentru înălțimea dorită a ierbii. La nevoie, tundeți în mai multe straturi astfel încât să fie tăiată o înălțime maximă de 4 cm la o trecere cu mașina. Asigurați-vă că evitați căile de acces care ar putea îngreuna mișcarea liberă a cablului prelungitor.

Goliți cutie de iarbă (2) după umplere pentru a evita blocarea orificiului de evacuare. Pentru a evita blocarea orificiului de evacuare și turarea neneesară a motorului, asigurați-vă că nu treceți peste iarba rămasă pe partea peluzei care a fost deja tunsă.

8.5 Lama (Fig. 7)

Opriti întotdeauna mașina de tuns iarba înainte de a verifica, sub orice formă, lama. După ce ați oprit motorul, nu uitați că lama va funcționa în continuare timp de câteva secunde înainte de oprirea completă. Nu încercați să opriți lama. Verificați cu regularitate dacă lama este strânsă bine, dacă este în stare bună și dacă este bine ascuțită. Dacă este necesar, polizați sau înlocuiți.

În caz că lama în rotație lovește un obiect, opriți mașina de tuns iarba și așteptați oprirea completă a lamei. Apoi verificați starea lamei și suportul lamei. Dacă este deteriorată lama, înlocuiți-o imediat.



Pentru a evita o posibilă rănire, respectați următoarele instrucțiuni în timpul utilizării:



Nu utilizați mașina fără să fie cuplate clapeta posterioară (7) și compartimentul de colectare a ierbii (2) (Fig. 7-1).



Nu încercați să ridicați partea din spate a mașinii. În schimb, ridicați partea din față a mașinii pentru a reporni mașina atunci când nu se poate obține rotația din cauza ierbii prea groase (Fig. 7-2).



Pe pante, tundeți întotdeauna oblic, niciodată în sus sau în jos. Evitați pantele extrem de abrupte (Fig. 7-3).



Nu așezați niciodată mâinile sau picioarele lângă sau sub componentele în mișcare de rotație. Feriți permanent gura de evacuare, dacă este posibil (Fig. 7-4).

8.6 Sistemul de avertizare pentru compartimentul de colectare a ierbii (Fig. 8)

Există o piesă de avertizare din colectorul de iarbă care indică volumul de iarbă.

- Dacă clapeta este deschisă înseamnă că mai există spațiu disponibil pentru strângerea ierbii (Fig. 8-1).
- Dacă clapeta este închisă înseamnă că nu mai este spațiu disponibil pentru strângerea ierbii (Fig. 8-2).

9 DATE TEHNICE

Tensiune nominală	230-240 V
Frecvență nominală	50 Hz
Putere nominală	1200 W
Turație	3500 min ⁻¹
Lățime de tăiere	320 mm
Cutie/sac de colectare	30l
Înălțime de tăiere	20-35-50 mm
Materialul carcasei	Plastic
Materialul compartimentului de colectare a ierbii	Plastic dur
Număr de înălțimi	3
Motor cu perii de carbon	Da
Diametru roată frontală	120 mm
Diametru roată posterioară	140 mm

10 ZGOMOT

Valori ale emisiilor sonore măsurate în conformitate cu standardele aplicabile. (K=3)

Nivel de presiune acustică LpA	81 dB(A)
Nivel de putere acustică LwA	96 dB(A)



ATENȚIE! Presiunea acustică poate depăși 85 dB(A), caz în care trebuie purtat un dispozitiv de protecție auditivă.

aw (Nivel vibrații):

2.5 m/s²

K = 1,5 m/s²

11 ÎNTREȚINEREA



Înainte de a efectua orice lucrări de întreținere sau de curățare, deconectați întotdeauna de la rețeaua de alimentare cu electricitate!

11.1 Curățarea

- Nu pulverizați apă peste mașină. Pătrunderea apei poate distruge combinația comutator/fișă și motorul electric.
- Curățați mașina cu o cârpă sau cu o perie de mână, etc.

11.2 **Este necesară o verificare profesionistă:**

- dacă mașina de tuns iarba lovește un obiect.
- dacă motorul se oprește brusc.
- dacă lama este îndoită (nu o îndreptați!).
- dacă axul motorului este îndoit (nu îl îndreptați!).
- la apariția scurtcircuitului atunci când cablul este conectat.
- dacă angrenajele sunt deteriorate.
- dacă cureaua trapezoidală este defectă.

Înlocuirea și ascuțirea lamei mașinii la terminarea sezonului de tundere a ierbii: ascuțiți întotdeauna lama sau, dacă este necesar, înlocuiți-o cu una nouă. Ascuțirea sau înlocuirea lamei mașinii trebuie să se facă la un centru de service autorizat (măsurarea instabilității).



Lamele instabile vor provoca vibrarea violentă a mașinii de tuns iarba – pericol de accident!

11.3 **Înlocuirea lamei (Fig. 9)**



Atenție: Purtați mănuși de protecție. Utilizați o cheie de 35 mm pentru a desuruba în sens invers orar piulița de plastic. Scoateți lama și înlocuiți-o cu una nouă. Strângeți piulița de plastic în sens orar.

- Verificarea compartimentului de colectare a ierbii și a componentelor deteriorate
- Verificați mai des uzura compartimentului de colectare a ierbii.
- Înlocuiți piesele uzate sau deteriorate.
- Pentru reparații, contactați departamentul nostru de service.
- Pentru întreținere, utilizați numai piese de schimb originale.
- Lama este cea expusă la uzură. Verificați cu regularitate starea lamei și a dispozitivului de fixare a acesteia. După uzura completă a lamei, aceasta trebuie înlocuită. Dacă apar vibrații excesive ale mașinii, acest lucru indică dezechilibrarea lamei sau deformarea acesteia în urma unui impact. În acest caz, reparați sau înlocuiți lama.

12 DEPOZITAREA

- Deconectați cablul de alimentare.
- Lăsați motorul să se răcească timp de circa 30 de minute.
- Dacă prezintă semne de uzură sau de deteriorare, verificați, reparați sau înlocuiți cablul de alimentare.
- Strângeți sau înlocuiți componentele uzate, slăbite sau deteriorate. Curățați temeinic.
- Pentru a proteja de rugină, ungeți complet componentele metalice cu o cârpă îmbibată în ulei sau pulverizați cu un lubrifiant ușor.
- Depozitați împreună cu cablul de alimentare într-o spațiu uscat, încuiat, unde nu se permite accesul copiilor, pentru a împiedica utilizarea neautorizată sau deteriorarea.
- Pentru protecție suplimentară, acoperiți cu o prelată.
- În cazul transportării. Verificați fixarea corespunzătoare a mașinii pe vehicul.
- Pentru a reduce spațiul de depozitare, mânerul superior poate fi pliat în jos deblocând mânerul de blocare.



Atenție: Nu prindeți cablul electric atunci când pliați în jos mânerul.

13 GARANȚIE

- Acestui produs i se acordă garanție pentru o perioadă de 36 de luni, valabilă de la data cumpărării de către primul utilizator.
- Această garanție acoperă toate defecțiunile de materiale sau de producție, cu excepția bateriilor, a încărcătoarelor, a pieselor defecte din cauza uzurii normale, precum sunt rulmenții, periile, cablurile, fișele sau accesoriile precum frezele, burghiile, pânzele de ferăstrău etc.; deteriorarea sau defectele care rezultă din manipulare defectuoasă, accidente sau modificări. Nu se acoperă nici costul transportului.
- De asemenea, garanția nu acoperă deteriorările și/sau defectele provocate de utilizarea necorespunzătoare.
- De asemenea, nu acceptăm nicio răspundere pentru nicio rănire provocată de utilizarea necorespunzătoare a uneltei.
- Reparațiile se efectuează numai într-un centru de service autorizat pentru unelte Powerplus.
- Puteți obține informații suplimentare la numărul 00 32 3 292 92 90.
- Toate costurile de transport sunt suportate de client, cu excepția cazurilor în care s-a convenit altfel în scris.
- În același timp, nu se poate ridica nicio pretenție în garanție dacă deteriorarea aparatului se datorează întreținerii neglijente sau suprasolicitării.
- Se exclude în mod categoric de la garanție defecțiunea datorată pătrunderii de fluide, pătrunderii excesive a prafului, deteriorarea intenționată (cu intenție sau din neglijență gravă), utilizarea inadecvată (pentru destinații pentru care acest dispozitiv nu este potrivit), utilizarea incompetentă (de ex. nerespectarea instrucțiunilor din manual), asamblarea de către un nespecialist, fulgere, tensiune incorectă de alimentare de la rețea. Această listă nu este exhaustivă.
- Acceptarea pretențiilor în garanție nu poate duce niciodată la prelungirea perioadei de garanție, nici la începutul unei noi perioade de garanție în cazul înlocuirii unui aparat.
- Aparatele sau componentele înlocuite în garanție rămân prin urmare proprietatea Varo NV.
- Ne rezervăm dreptul de a respinge orice pretenție pentru care cumpărarea nu poate fi verificată sau dacă este clar că produsul nu a fost întreținut în mod corespunzător. (Fante de aerisire curate, perii de cărbune întreținute periodic, etc.)
- Dovada cumpărării trebuie păstrată ca dovadă a datei cumpărării.
- Scula nedemontată trebuie înapoiată comerciantului într-o stare acceptabilă de curățenie, (în cutia sa originală dacă e cazul) și împreună cu dovada cumpărării.

14 MEDIU



În cazul în care mașina trebuie înlocuită după utilizare prelungită, nu o aruncați laolaltă cu gunoiul menajer, ci eliminați-o într-un mod sigur pentru mediu. Produsele electrice uzate nu trebuie aruncate laolaltă cu deșeurile menajere. Reciclați atunci când există această posibilitate. Pentru recomandări privind reciclarea, consultați autoritățile locale sau magazinul de achiziție.

15 DECLARAȚIA DE CONFORMITATE



VARO N.V. – Joseph Van Instraat 9 – BE2500 Lier – Belgia, declară că

Produsul: MAȘINĂ DE TUNS IARBA 1200W 320mm

Marcă de comerț: PowerPlus

Model: POWXG6210

este în conformitate cu specificațiile esențiale și alte prevederi relevante ale Directivelor Europene aplicabile, pe baza aplicării standardelor europene armonizate. Orice modificare neautorizată a aparatelor atrage după sine anularea acestei declarații.

Directivile europene (inclusiv, dacă este cazul, amendamentele lor, până la data semnăturii):

2011/65/EU

2006/42/EC

2014/30/EU

2000/14/EC Annex VI LwA

92dB(A) / 96dB(A)

Testing Authority

TuV Sud

Standardele europene armonizate (inclusiv, dacă este cazul, amendamentele lor, până la data semnăturii):

EN60335-1 : 2012

EN60335-2-77 : 2010

EN55014-1 : 2006

EN55014-2 : 2015

EN61000-3-2 : 2014

EN61000-3-3 : 2013

Subsemnatul acționează în numele Directorului general executiv al societății,

Philippe Vankerkhove

Divizia de reglementare – Director de conformitate

28/11/16