



MANUAL DE UTILIZARE USER'S MANUAL

APARAT SUDURA CU ARC ELECTRIC / ARC WELDER 160A / 200A



www.honest.ro

Va multumim pentru achizitionarea acestui produs EVOTOOLS, fabricat conform celor mai inalte standarde de siguranta si de functionare.



Avertizare! Pentru siguranta dumneavoastra cititi cu atentie acest manual si instructiunile generale de siguranta inaintea utilizarii echipamentului. Nerespectarea acestor reguli poate avea ca rezultat producerea electrocutarilor, a incendiilor si/sau a ranirilor personale.

Simboluri.

Simbolurile utilizate in manual sau pe produs au urmatoarele semnificatii:

	Atentie!		Purtati manusi de protectie
	Cititi manualul de utilizare		Purtati masca de protectie
	Produsul este in conformitate cu standardele de siguranta ale Directivelor Europene		Soc electric

Masuri de siguranta generale pentru uneltele electrice

Zona de lucru

- Pastrati zona de lucru curata si bine iluminata. Umiditatea si zonele intunecate pot crea accidente
- Nu utilizati unealta in zonele cu potential exploziv, de exemplu in prezenta lichidelor, gazelor sau particulelor inflamabile. Uneltele electrice genereaza scantei care pot aprinde aceste materiale.
- Nu lasati copii sau persoanele neautorizate in zona de lucru. Distragerea atentiei poate cauza pierderea controlului uneltei.

Masuri de siguranta a echipamentului in exploatare



ATENTIE! Verificati intotdeauna ca tensiunea de alimentare sa corespunda cu cea inscrisa pe placuta uneltei.

- Nu rascuciti cablul electric de alimentare al uneltei
- Nu transportati unealta tinand-o de cablul electric si nu trageți de cablul electric pentru a o scoate din priza.
- Tineti cablul electric de alimentare a masinii la distanta fata de sursele de caldura, de petele de ulei, de grasimi, de obiectele ascutite si sursele care emana caldura.
- Verificati stecherul si cablul electric in mod regulat si in caz de deteriorare a acestora apelati la un electrician autorizat.
- Evitati pornirile accidentale ale uneltei. Asigurati-va ca intrerupatorul este in pozitia "Oprit"

inainte de introducerea cablului de alimentare in priza.

- Pentru utilizare in aer liber, folosiți cabluri de prelungire care sunt atestate și marcate în mod corespunzător pentru utilizarea in mediul exterior.
- Nu suprasolicitați unealta electrica! Masina poate fi folosita in conditii de siguranta daca sunt respectati parametrii de exploatare care o caracterizeaza. Nu utilizati unealta electrica cu un alt scop fata de cel pentru care este destinata.

Masuri de siguranta personala

- Intotdeauna utilizati o imbracaminte adecvata. Nu purtati haine largi sau bijuterii.
- Utilizati intotdeauna manusi izolante speciale pentru sudura ,ochelari de protectie, sort si incaltaminte de protectie pentru sudura.

Service

- Repararea trebuie realizata numai de catre personal autorizat prin inlocuirea cu accesorii si piese de schimb originale pentru a se evita producerea accidentelor datorate reparatiilor necorespunzatoare.

Masuri de siguranta specifice aparatului de sudura cu arc electric

- Instalarea, utilizarea, intretinerea si reparatia acestui produs trebuie executate doar de persoane calificate
- Utilizați numai cablurile de sudură prevăzute / incluse.
- Folositi prelungitor de alimentare doar in cazuri exceptionale, diametrul acestuia trebuind sa fie minim egal cu cel al cablului de alimentare al produsului si sa fie dotat cu împământare
- Nu atingeti electrodul dacă va aflați în contact direct cu piesa sau un alt electrod dintr-un alt aparat.
- Nu sudați niciodată butelii, butoaie sau țevi care conțin lichide sau gaze inflamabile.
- Sudura produce fum și gaze care pot fi periculoase pentru sanatate daca sunt inhalate.
- Arcul electric din procesul de sudare produce razele vizibile și invizibile intense (ultraviolete si infrarosii), care pot arde pielea si ochii.
- Împământarea aparatului de sudura se va face folosind numai prize corespunzatoare si verificate de către un electrician autorizat conform reglementarilor în vigoare.
- Purtatorii de Stimulatoare cardiace și alte dispozitive medicale implantate nu au voie sa stea in apropierea aparatului de sudura.
- Pentru evitarea supraincalzirii aparatului asigurati o ventilatie corespunzatoare
- Este **INTERZISA** utilizarea în ploaie si/sau in conditii de umezeala.


Domeniu de utilizare:

Aparatul se utilizeaza la sudarea manuală a pieselor de oțel moale și oțel slab aliat, folosind electrozi acoperiți.

NU ESTE PROIECTAT PENTRU UZ INDUSTRIAL.

Parti componente:

1. Indicator de temperatura;
2. Buton PORNIT / OPRIT;
3. Stea de manevra pentru reglarea intensitatii curentului de sudura;
4. Borna pentru clestele de sudura;
5. Borna pentru clestele de masa;
6. Picioare de sustinere;
7. Maner pentru transport;



Utilizare



ATENȚIE! ÎN CAZUL ÎN CARE APAR ZGOMOTE ANORMALE ÎN FUNCȚIONARE OPRITI IMEDIAT UNEALTA ȘI ADRESAȚI-VA UNUI SERVICE AUTORIZAT PENTRU CONSTATĂRI ȘI REPARAȚII.

Împănăntare

Clestele de împănăntare trebuie conectat la piesa în lucru sau la suprafața pe care este așezată piesa.

- Verificați dacă există un contact direct cu piesa în lucru.
- Evitați suprafețele vopsite sau izolate.

Electrod

- Înainte de începerea sudării, se introduce un electrod cu capatul neacoperit în suportul de electrod. Un electrod cu diametru mic necesită curent cu intensitate mai mică decât un electrod cu diametru mai mare. Urmăriți recomandările producătorului de electrozi, atunci când reglați amperajul.

Pornire : apăsați comutatorul (2) în poziția "ON" . În acest moment ventilatorul de răcire intră în funcțiune.

Reglare intensitate arc electric

Selectați curentul de sudură rotind butonul 3 în funcție de diametrul electrodului utilizat.

Ø electrod [mm]	Intensitate curent sudură [A]
1.6	50-80
2	60-90
2.5	80-110
3.2	100-130
4	130-160

Protecție supraincalzire

În cazul în care indicatorul (1) este aprins, semnifică funcționarea protecției termice. Dacă ciclul, de lucru afișat pe placuța este depășit, aparatul se va opri din funcționare înainte de apariția altor defecțiuni. Așteptați până la stingerea indicatorului luminos pentru a relua operația. Dacă protecția termică se declanșează în continuare, înseamnă că aparatul este utilizat peste performanțele lui standard.

Sudare

Pentru a porni arcul de sudură la un electrod învelit, atingeți ușor piesa de sudat și imediat ce arcul porneste, mențineți distanța constantă față de piesa (egală cu diametrul electrodului), la un unghi de 20-30° în direcția în care sudăți. Un arc scurt cu amperaj corect va oferi un sunet ascuțit.

Zgură

Zgura se îndepărtează numai după răcire. Utilizați un ciocan-daltă și o perie de sarma pentru a elimina zgura. Verificați cordonul de sudură înainte de a face o altă trecere.

Curățare și întreținere



ATENȚIE! Înainte de orice intervenție asupra echipamentului, deconectați alimentarea cu energie electrică de la rețea.

Curatare

- Pentru a evita producerea incendiilor datorata distrugerii izolatiei cablurilor electrice indepartati praful rezultat in urma operatiei de sudare. Atunci cand este aruncat praf de metal in interiorul carcasei, opriti aparatul si deconectati-l de la retea, dupa care curatati-l cu aer comprimat
- Pastrati curate fantele de ventilatie ale carcasei pentru a preveni supraincalzirea aparatului.
- Regulat, de preferat dupa fiecare utilizare curatati echipamentul cu o carpa moale. Daca murdaria persista, utilizati o carpa umezita intr-o solutie de apa si sapun
- NU utilizati solventi (ca de exemplu : petrol si derivati, alcool) intrucat acestia pot deteriora partile din plastic.

Intretinere

Echipamentul nostru a fost proiectat astfel incat sa poata fi utilizat pentru o perioada indelungata cu un minimum de intretinere. Veti putea obtine intotdeauna o satisfactie maxima in timpul utilizarii respectand indicatiile de mai sus.

Date tehnice

	BX1 -3160B	BX1-3200B
Tip aparat	Monofazat, racire cu ventilator	
Tensiune / Frecventa	230-240V ~ 50Hz	
Limite ajustare curent	55A / 22.2V-160A / 26.4V	90A / 23.6V-200A / 28V
Putere	8.4KVA	10.5KVA
Ciclul nominal de sarcina	10%	
Tensiune functionare in gol	48 V	
Diametru electrod	1.6-4 mm	
Greutate aparat	15.2 kg	17.7 kg
Dimensiuni	345x182x212 cm	
Clasa de izolatie	IP 21S	

Depozitare

- Intotdeauna inainte de depozitarea unelei curatati carcasa ei cu o carpa putin umezita
- Depozitati unealta electrica intr-un spatiu inaccesibil copiilor intr-o pozitie stabila si sigura intr-un loc racoros si uscat, evitand temperaturile prea ridicate sau scazute.
- Protejati unealta electrica fata de actiunea directa a razelor solare si pastrati-o intr-un loc intunecos, daca este posibil.
- Nu pastrati masina ambalata in folie sau in punga de plastic pentru a evita acumularea umiditatii.

Garantie

Garantia acopera toate materialele componente si viciile de fabricatie cu exceptia, fara insa a fi limitate la:

- Componente uzate ca urmare a unei exploatare normale sau accesorii,
- Defecte cauzate de o exploatare, intretinere si depozitare necorespunzatoare, modificari neautorizate asupra echipamentului, costul transportului.
- Pagube materiale si leziuni corporale rezultate in urma exploatarei necorespunzatoare a echipamentului.
- Deteriorari cauzate de lichide, patrundere excesiva de praf, distrugere intentionata , utilizare inadecvata (pentru scopuri in care acest echipament nu este proiectat), etc..

Thank you for buying this EVOTOOLS product, manufactured according to the highest safety and performance standards



WARNING! For your own safety, read this manual and the general safety instructions carefully before using the appliance. Your power tool should only be given to other users together with these instructions.

Symbols

In this manual and/or on the machine the following symbols are used:

	Atentie!		Purtati manusi de protectie
	Cititi manualul de utilizare		Purtati masca de protectie
	Produsul este in conformitate cu standardele de siguranta ale Directivelor Europene		Soc electric

General power tools safety warnings

Working area

- Keep working area clean and well lit. Untidy and dark areas can lead to accidents.
- Do not operate power tools in potentially explosive surroundings, for example, in the presence of inflammable liquids, gases or dust. Power tools create sparks which may ignite the dust or fumes.
- Keep children and bystanders at a distance when operating a power tool. Distractions can cause you to lose control of it.

Electrical safety



Always check that the power supply corresponds to the voltage on the rating plate.

- Do not expose power tools to rain or wet conditions. Water entering a power tool will increase the risk of electric shock.
- Do not abuse the cord. Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts. Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.
- Avoid accidental starts. Ensure the switch is in the off position before inserting the plug.
- Carrying power tools with your finger on the switch or plugging in power tools when the switch is in the on position makes accidents more likely
- When operating a power tool outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use. Use of a cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.

Personal safety

- Dress properly. Do not wear loose clothing or jewellery. Use safety equipment whenever it is needed will reduce the risk of personal injury.
- Always use insulated gloves for welding, face shield, apron and protective shoes.

Service

Your power tool should be serviced by a qualified specialist using only standard spare parts. This will ensure that it meets the required safety standards.

Specific safety instructions for arc welder

- Only qualified persons should install, operate, maintain, and repair this unit.
- Do not touch electrode if you are in contact with the work, ground, or another electrode from a different machine.
- Use only weld cables provided / included.
- Use power extension cables only in exceptional cases, with a diameter at least equal to the product power cord and with grounding.
- Welding produces fumes and gases. Breathing these fumes and gases can be hazardous to your health.
- Arc rays from the welding process produce intense visible and invisible (ultraviolet and infrared) rays that can burn eyes and skin. Sparks fly off from the weld.
- Do not weld never cylinders, barrels or pipes containing flammable liquids or gases.
- Wearers of Pacemakers and other Implanted Medical Devices should keep away.
- **Do not operate** in rain and / or wet conditions.
- To avoid overheating of device ensure adequate ventilation
- Grounding the welding machine is made using only the corresponding plugs and checked by a qualified electrician.

Application

The power tool is intended for welding metal. IT IS NOT DESIGNED FOR PROFESSIONAL USE.


Description

1. Thermal protection indicator,
2. ON/OFF switch;
3. Current switch;
4. Welding holder tie-in
5. Work tie-in
6. Base board
7. Handle;

Operation



WARNING! IN case of any abnormal noise, immediately turn off the tool and contact an authorized service facility for repairs



Grounding

Grounding clamp (5) must be connected to the workpiece or the metallic surface on which the piece is positioned.

- Check for direct contact with the workpiece
- Avoid painted surfaces or isolated.

Electrode

Before striking an arc, insert an electrode in the electrode holder (4). A small diameter electrode requires less current than a large one. Follow recommendations of the electrode manufacturer when setting weld amperage.

Switching On and OFF: to start the machine press switch (2) in position “ON”. The cooling fan will start .

Setting weld amperage

Select welding current with button (3) depending on the electrode diameter

Ø electrode [mm]	Welding amperage [A]
1.6	50-80
2	60-90
2.5	80-110
3.2	100-130
4	130-160

Overheat protection

If the indicator (1) lights, the thermal protection is activated . If the cycle work displayed on the plate is exceeded, the device will stop working before it causes other damage. Wait until the light stops flashing light to resume operation.If further thermal protection is triggered, it means the machine is used over its standard performance

Welding

To start the welding arc with a covered electrode, gently touch the work piece and as soon as welding arc starts, keep constant distance from the working piece (equal with electrode diameter) at an angle of 20-30 ° in the welding direction. A short arc with correct amperage will give a sharp sound.

Slag

Slag removes only after cooling Use a chipping hammer and wire brush to remove slag. Remove slag and check weld bead before making another weld pass.

Cleaning and maintenance



Before performing any work on the equipment, pull the power plug.

Cleaning

- To avoid fire due to damage of electrical wiring insulation, remove dust after welding operation. When cast metal dust inside the housing, switch off and disconnect the equipment from power supply, then clean it with compressed air.

- Keep the ventilation slots of the machine clean to prevent overheating of the engine.
- Regularly clean the machine housing with a soft cloth, preferably after each use. If the dirt does not come off use a soft cloth moistened with soapy water.
- Never use solvents such as petrol, alcohol, ammonia water, etc. These solvents may damage the plastic parts.

Maintenance

Our machines have been designed to operate over a long period of time with a minimum of maintenance. Continuous satisfactory operation depends upon proper machine care and regular cleaning.

Technical data

	BX1 -3160B	BX1-3200B
Product type	Single phase, fan cooling	
Voltage/ Frequency	230-240V ~ 50Hz	
Current range	55A / 22.2V-160A / 26.4V	90A / 23.6V-200A / 28V
Input power	8.4KVA	10.5KVA
Rated duty cycle	10%	
No load voltage	48 V	
Welding rod diameter	1.6-4 mm	
Weight	15.2 kg	17.7 kg
External size	345x182x212 cm	
Insulation grade	IP 21S	

Storage

- Thoroughly clean the whole machine and its accessories.
- Store it out of the reach of children, in a stable and secure position, in a cool and dry place, avoid too high and too low temperatures.
- Protect it from exposure to direct sunlight. Keep it in the dark, if possible.
- Don't keep it in plastic bags to avoid humidity build-up.

Warranty

This warranty covers all material or production flaws excluding:

- Defective parts subject to normal wear & tear such as, cables, plugs, or accessories
- Damage or defects resulting from maltreatment, accidents or alterations; nor the cost transportation.
- We also disclaim all liability for any bodily injury resulting from inappropriate use of the tool.
- Definitely excluded from the warranty is damage resulting from fluid permeation, excessive dust penetration, intentional damage (on purpose or by gross carelessness), inappropriate usage (use for purposes for which the device is not suitable), incompetent usage (e.g. not following the instructions given in the manual), inexpert assembly, lightning strike, erroneous net voltage. This list is not exhaustive.