ORVIBO

Yala Smart C1

Manual de utilizare

YALA C1



Panou exterior

Panou interior



Vedere baza

Buton revenire: revenire sau iesire din setari

Buton deblocare: dupa introducere parola, se apasa pentru deblocare Yala

Zona citire cartela: se apropie cartela pentru acces

Zona amprenta: atingeti zona cu degetul pentru acces

Buton setare: apasare lunga 2 secunde porneste modul WiFi AP – se stabileste conexiunea intre Yala si smartphone. Apasare consecutiva de 5 ori (a 5-a oara se tine apasat lung), se va putea deschide sau sterge configurarea WiFi

Buton resetare: apasare consecutiva de 5 ori, a 5-a oara se tine apasat lung pentru a reveni la setarile din fabrica

Comutator blocare pe interior: activare stanga-dreapta, pentru blocare/deblcoare Yala pe interior

Zavor: rotire pentru a bloca sau debloca Yala

ATENTIE

1. Cheia mecanica se foloseste in situatii de functionalitate anormala a Yalei. Nu pastrati cheia in casa pentru a nu risca sa nu puteti debloca usa in caz de defectiune a Yalei.

2. Yala necesita instalare de catre un personal calificat

3. Instalati Yala in loc ferit de ploaie

4. Asigurati-va ca Yala este instalata la o distanta de maxim 10 m fata de router-ul WiFi

5. La adaugarea bateriei, retineti ca aceasta nu are posibilitate de inversare. Conectati intai panoul exterior al Yalei de cel interior, apoi adaugati bateriile

Capacitate utilizatori

Descriere:

Tipuri	Capacitate Utilizatori	Parole normale	Parole de urgenta	Amprente normale	Amprente de urgenta
Administrator	1	1	1	3	1
Utilizatori normali	24	1	1	3	1
Utilizatori temporari	5	1	-	-	-

Permisiune utilizatori:

Administrator: acces total la managementul Yalei, blocare/deblocare

Utilizatori normali: pot folosi doar yala, fara a putea face modificari

Utilizatori temporari: pot folosi Yala doar in timpul perioadei de autorizatie

Instructiuni deblocare generala/de urgenta:

Parola/Cartela/Amprenta normala: se folosesc in cazuri normale de acces

Parola/Cartela/Amprenta de urgenta: se folosesc doar in cazuri de urgenta. Dupa deblocare se primeste notificare pe aplicatia mobila

Instructiuni Yala

Setarea Yalei de catre utilizator:

1. Setari locale: prin butonul touch

2. Setari aplicatie: Yala se poate seta prin intermediul aplicatiei mobile, dupa conectarea la WiFi

*In starea initiala, parola de administrator trebuie setata din Yala

Operatiuni de setare locala:

1. Deschideti meniul pentru setari utilizatori

Apasati "*" apoi pictograma "Lacat" pentru a deschide setarile de deblocare

Urmati instructiunile de verificare pentru acces la setari utilizator

2. Setari Yala ca administrator:

La prima utilizare, urmati instructiunile oferite vocal de Yala, pentru a putea seta parola de Administrator din 6 cifre. Setati doar parola in acest pas, adaugati informatii ulterior in sectiunea "Set User". Dupa ce ati setat parola, urmati instructiunile pentru a verifica parola si amprenta Administratorului.

3. Setari utilizator:

Setati utilizatorul apasand comanda vocala a Yalei.

4. Optiuni de setari ale utilizatorului:

Butonul 1 adauga utilizatorul: adauga un utilizator nou

Butonul 2 seteaza utilizatorul: utilizatorul adauga o parola, un tag si o amprenta (Selectati optiunea de verificare cu parola si amprenta)

Butonul 3 sterge utilizatorul: sterge utilizatorul actual

*Selectati verificarea utilizatorilor cu ajutorul amprentei si parolei Cartele folosite trebuie sa fie compatibile cu Yala

Setare retea si setare aplicatie

Operatiuni utilizator

1. Descarcati aplicatia HomeMate (disponibila pentru Android si iOS). Inregistrati-va in aplicatie, creati un cont si o "familie" sau aderati la o "familie" existenta.

Adaugare Yala

Deschideti aplicatia, apasati "+" (dreapta sus), selectati "Smart Door Lock", apoi selectati "Smart Door Lock C1"; finalizati setarile de conectivitate la WiFi si adaugarea Yalei.



Dupa ce adaugarea Yalei s-a finalizat, puteti folosi aplicatia mobila pentru a seta functiile.

Setarea utilizatorilor in aplicatie

Dupa ce adaugarea Yalei a luat sfarsit, intrati in interfata Yalei din aplicatie, apasati pictograma de setari si selectati "user". Aici puteti adauga utilizatori noi, parole, cartela sau amprente.

16:48			\$\$\$\$\$ ⊂■				
~	ab	oc					
Member N	abc >						
User ID		2					
User ID		General user					
Accounts of associated fa >							
If the door lock user has an App account, please set up the association. In case of an intimidation warning, the person will be automatically excluded.							
Fingerprint							
$(\widehat{+})$	$(\widehat{+})$	$(\widehat{+})$	$(\overline{+})$				
Fingerprint1	Fingerprint2	Fingerprint3	Emergency				
Password							
	:=:						
Password Emergency							
Proximity card							
+	+						
Proximity c Emergency							

Functii – Introducere

 Deblocare touch: dupa ce ati accesat interfata de amprenta a utilizatorilor, atingeti interfata de amprenta pentru acces
*Amprentele/Cartele/Parolele de urgenta trebuie folosite, doar in caz de urgenta

2. Deblocare prin parola: folositi parola pentru a debloca Yala

3. Deblocare prin cartela: dupa introducere cartelei pentru un utilizator, atingeti cartela in zona de citire pentru acces

4. Parola falsa: puteti introduce orice cifre inainte sau dupa introducerea parolei, pentru evitarea furtului acesteia, doar in cazul in care este necesar acest lucru

5. Notificare usa deschisa: prin conexiunea WiFi puteti primi in timp real notificari in aplicatie, de fiecare data cand Yala este actionata

6. Autorizatie temporara: puteti autoriza o parola temporara prin intermediul aplicatiei

7. Comutator blocare pe interior: puteti bloca accesul din interior in exterior, actionand comutatorul pe partea rosie. Cand comutatorul este activat (rosu), usa nu se poate actiona din interior

8. Alimentare de urgenta: puteti alimenta Yala prin intermediul cablului Type-C, cand bateriile sunt descarcate

9. Deblocare cu cheia: daca Yala nu raspunde la comenzi sau prezinta vreo defectiune, folositi cheia pentru acces

10. Resetare Yala: apasati de 5 ori consecutiv butonul Resetare, a 5-a apasare sa fie mai lunga

Functionare anormala

1. Verificare continua esuata: daca parola si amprenta sunt introduse gresit de 10 ori, acestea vor fi blocate pentru timp de 2 minute

2. Deblocare fortata: daca Yala este deblocata fortat, veti primi notificare pe aplicatia mobila

3. Deblocare de urgenta: veti primi notificare pe aplicatia mobila, daca Yala este deblocata prin masurile de urgenta

4. Baterii descarcate: veti primi notificare pe aplicatie si se va aprinde LED-ul indicator de baterie descarcata. Veti putea continua sa folositi Yala pentru inca aprox. 10 zile, dupa alerata de baterie descarcata

*Cand Yala trimite o notificare de alarma, aceasta poate fi anulata prin parola, amprenta sau cartela