

Instrucțiuni de montare a cilindrului receptor concentric 510 0016 10

Producător:
Volkswagen

Model: Transporter (T4),
MJ. 09.95 - 09.03

Nr. Piesă LuK AS: 510 0016 10

Nr. OE: 02F 141 671 A
02F 141 671 B

În procesul de montare a cilindrului asigurați-vă că partea plată a rulmentului de debreiere (1) este orientată către ambreiaj!

Dacă, din anumite motive, rulmentul de debreiere nu mai este atașat cilindrului receptor concentric, asigurați-vă că acesta este repositionat corect pentru a evita defectarea prematură.

Observație:

Orice reclamații însoțite de dovada deteriorării ca urmare a unei montări incorecte nu vor intra sub incidența garanției!

Respectați instrucțiunile producătorului autovehiculului!



Fig. 1: 510 0016 10



Fig. 2: Greșit



Fig. 3: Corect

Uzrok:

- Bavura de ghidaj de pe rulmentul de debreiere (vezi **fig. 2**) atinge arcurile tip diafragmă
- Lagărul canelat atinge marginea coliviei cilindrului receptor concentric

Pentru a evita defectarea ambreiajului și a transmisiei, dar și a unor reparații suplimentare inutile, verificați poziționarea corectă a cilindrului receptor concentric în rulmentul de debreiere (vezi **fig. 3**).

Piesele de schimb corespunzătoare le găsiți în catalogul nostru online la adresa www.Schaeffler-Aftermarket.de sau www.RepXpert.com.

Data 10.2007
LuK 0006

Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări de ordin tehnic

© 2009 Schaeffler Automotive Aftermarket oHG