



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

ANNA

LSFQ.8

FISSARE L'ANTA FISSA AL BINARIO DIS. "A"

- ① POSIZIONARE I MONTANTI A MURO (A PIOMBO) SEGNARE I FORI, FORARE (PUNTA DA MURO \varnothing mm.6) E FISSARE.
- ② INSERIRE L'ANTA FISSA (COMPLETA DI BINARIO) POSIZIONARE LA PARETE FISSA E BLOCCARE.
- ③ SEGUIRE IL DISEGNO PER IL FISSAGGIO DEL BINARIO
- ④ INSERIRE L'ANTA SCORREVOLE, E DOVE NECESSARIO RECOLARE EVENTUALI "FUORI SQUADRA".

SILICONARE SOLO ESTERNAMENTE !!!