

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

ANTONELLA DV.8

- ① Posizionare il box sul piatto.
- ② Presentare i braccetti per tracciare il foro da eseguire a muro. Forare.
- ③ Stabilizzare il box fissando un morsetto al vetro e il morsetto opposto al muro.
- ④ Siliconare la cabina SOLO ESTERNAMENTE !!

