



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

AZZURRA

IS2.8

- ① POSIZIONARE I PROFILI VERTICALI A 2 CM. DAL BORDO ESTERNO DEL PIATTO DOCCIA (A PIOMBO), E SEGNARE I FORI.
- ② FORARE LE PARETI/MURI (PUNTA \varnothing mm.6)
- ③ INSERIRE I TASSELLI, FISSARE I PROFILI.
- ④ INSERIRE LE PARTI FISSE (A) NEI PROFILI (B);
 B POSIZIONARE E FISSARE IL BINARIO SUPERIORE,
 INSERIRE LE ANTE SCORREVOLI.
 SE NECESSITA, LIVELLARE LE STESSE (DIS.5).
- 5 ISERIRE LE GUARNIZIONI E PROFILO DI TENUTA.
 siliconare SOLO ESTERNAMENTE !!

