

# ISTRUZIONI DI MONTAGGIO CELESTE 2LSL.8

RIMUOVERE IL PARTICOLARE DI Fig 5.

- ① POSIZIONARE I MONTANTI A MURO (A PIOMBO) SEGNARE I FORI, FORARE (PUNTA DA MURO  $\varnothing$  mm.6) E FISSARE.
- ② INSERIRE LE PARETI FISSE, INFILANDO IL VETRO FINO A RAGGIUNGERE LA MISURA DESIDERATA.
- ③ POSIZIONARE A TERRA IL PROFILO SGOCCIOLATOIO, DESTINATO ANCHE, PER LA GUIDA DEL CUSCINETTO INFERIORE
- ④ MONTARE L' ANTA SCORREVOLE, APPOGGIANDO IL CUSCINETTO INFERIORE SUL PROFILO PRECEDENTEMENTE SILICONATO AL PIATTO
- ⑤ AGGANCIARE IL CUSCINETTO SUPERIORE AL VETRO DELLA PARTE FISSA. RIMONTARE IL PARTICOLARE DI Fig.5 PRECEDENTEMENTE RIMOSSO.
- ⑥ MONTARE LA MANIGLIA. REGOLARE I CUSCINETTI PER UN CORRETTO SCORRIMENTO
- ⑦ INSERIRE IL PROFILO CALAMITATO AD INCASTRO.

SILICONARE SOLO ESTERNAMENTE !!!

