



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

CLOE IS2Q.8

- ① POSIZIONARE I PROFILI VERTICALI A 2 CM. DAL BORDO ESTERNO DEL PIATTO DOCCIA (A PIOMBO), E SEGNARE I FORI.
- ② FORARE LE PARETI/MURI (PUNTA \varnothing mm.6)
- ③ INSERIRE I TASSELLI, FISSARE I PROFILI.
- ④ INSERIRE LE PARTI FISSE (A) NEI PROFILI (B);

B POSIZIONARE E FISSARE IL BINARIO SUPERIORE, INSERIRE LE ANTE SCORREVOLI. SE NECESSITA, LIVELLARE LE STESSE (DIS.5).

- 5 INSERIRE LE GUARNIZIONI E PROFILO DI TENUTA. siliconare SOLO ESTERNAMENTE !!

