

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO CRISTINA LSL.8

- ① POSIZIONARE IL MONTANTE A MURO (A PIOMBO) SEGNARE I FORI, FORARE (PUNTA DA MURO \varnothing mm.6) E FISSARE.
- ② INSERIRE LA PARETE FISSA
- ③ POSIZIONARE A TERRA IL PROFILO SGOCCIOLATOIO, DESTINATO ANCHE, PER LA GUIDA DEL CUSCINETTO INFERIORE
- ④ SMONTARE IL PROFILO IN ACCIAIO POSTO AL DI SOPRA DEL VETRO DELLA PARTE FISSA INSERIRE L' ANTA SCORREVOLE POSIZIONANDO NEL MODO CORRETTO I CUSCINETTI INFERIORE E SUPERIORE
- ⑤ RIMONTARE IL PROFILO IN ACCIAIO TEMPORANEAMENTE SMONTATO AL PUNTO 3. INSERIRE, A INCASTRO, LA GUARNIZIONE X PER LA CHIUSURA DEL VETRO SCORREVOLE SUL MURO.

SILICONARE SOLO ESTERNAMENTE !!!

