



## ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

IVANA - DALIDA

1PSC.6 - 1PSCD.6

- ① POSIZIONARE I PROFILI VERTICALI ( A PIOMBO), E SEGNARE I FORI.
- ② FORARE LE PARETI/MURI ( PUNTA  $\varnothing$  mm.6 ).
- ③ INSERIRE I TASSELLI, FISSARE I PROFILI
- ④ POSIZIONARE IL BOX (CHIUSO) E DALL'INTERNO FISSARE.
- ⑤ INSERIRE CLI ACCESSORI (C) CON IL PROFILO FERMAGOCCIA E SIGILLARE. SOLO ESTERNAMENTE !
- ⑥ FORARE ( $\varnothing$  mm.6), INSERIRE IL TASSELLO E FISSARE IL BRACCETTO AL MURO; BLOCCARE SUL VETRO.

Ⓐ - SCHEMA MONTAGGIO MANIGLIA