

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

GAIA

LS.8

- 1 posizionare il profilo 1/1 (a piombo) e segnare i fori alle pareti.
- 2 forare le pareti e fissare il profilo.
- 3 inserire il vetro fisso nel profilo.
- 4 fissare il binario superiore e contestualmente pasizionare il 2° montante, quindi; a piombo, segnare, forare e fissare.
 - inserire i due cuscinetti nel binario, accostare l'anta scorrevole ed avvitare gli stessi.
- 5 inserire l'anta scorrevole e livellare la stessa.
- 6 posizionare il profilo fermagocchia e siliconare la parete **SOLO ESTERNAMENTE !!**



