

# ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

## ZOE - GRAZIELLA

2PSC.6 - 2PSCD.6

- ① POSIZIONARE I PROFILI VERTICALI ( A PIOMBO), E SEGNARE I FORI.
- ② FORARE LE PARETI/MURI ( PUNTA  $\varnothing$  mm.6 ).
- ③ INSERIRE I TASSELLI, FISSARE I PROFILI
- ④ POSIZIONARE IL BOX (CHIUSO) E DALL'INTERNO FORARE E FISSARE.
- ⑤ INSERIRE CLI ACCESSORI (C) CON IL PROFILO FERMAGOCIA E SIGILLARE. SOLO ESTERNAMENTE!

⑤ A - SCHEMA MONTAGGIO MANIGLIA

