

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

MORENA - LUCILLA

FDPC.6 - FDPCD.6

- ① POSIZIONARE I PROFILI VERTICALI A 1 cm. DAL BORDO ESTERNO (A PIOMBO), E SEGNARE I FORI.
- ② FORARE LE PARETI/MURI (PUNTA \varnothing mm.6).
- ③ INSERIRE I TASSELLI, FISSARE I PROFILI
- ④ POSIZIONARE IL BOX (CHIUSO) E DALL'INTERNO FISSARE.
- ⑤ INSERIRE GLI ACCESSORI (C) CON IL PROFILO FERMAGOCCIA E SIGILLARE. SOLO ESTERNAMENTE !

Ⓐ - SCHEMA MONTAGGIO MANIGLIA

Ⓑ -INSERIMENTO GUARNIZIONI INFERIORI

