



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO 2LBC.8 MAGDA

- A INSERIRE GUARNIZIONI CON ALETTA OBLIQUA VERSO L'INTERNO DOCCIA.
B INSERIRE MAGNETE VERTICALE (B) DOPO AVER INSERITO LA GUARNIZIONE ORIZZONTALE (A).

- ① POSIZIONARE I PROFILI VERTICALI AD 2 CM. DAL BORDO ESTERNO DEL PIATTO (A PIOMBO) E SEGNARE I FORI.
 - ② FORARE LE PARETI/MURO (PUNTA \varnothing 6 MM.)
 - ③ INSERIRE I TASSELLI, FISSARE I PROFILI (VITI 3,9X38)
 - ④ POSIZIONARE IL BOX, E FISSARE (VITI M5X 9,5)
 - ⑤ POSIZIONARE I PROLI DI TENUTA, E SIGLLARE
- SOLO ESTERNAMENTE !!**
- 6 - INSERIRE I TAPPI NEI PROFILI VERTICALI.