

# ISTRUZIONI DI MONTAGGIO OLIVIA LSQ.8

FISSARE L'ANTA FISSA AL BINARIO DIS. "A"

- ① POSIZIONARE IL MONTANTE A MURO (A PIOMBO) SEGNARE I FORI, FORARE (PUNTA DA MURO  $\varnothing$  mm.6) E FISSARE.
- ② INSERIRE LA PARETE FISSA (COMPLETA DI BINARIO) SEGNARE IL FORO SULLA PARETE OPPOSTA, FORARE (PUNTA DA MURO mm.6)
- ③ INSERIRE IL TASSELLO, FISSARE IL RACCORDO, E COLLEGARE IL BINARIO ALLO STESSO.
- ④ INSERIRE L'ANTA SCORREVOLE, E DOVE NECESSARIO RECOLARE EVENTUALI "FUORI SQUADRA".

SILICONARE SOLO ESTERNAMENTE !!!

