



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

PAMELA

1B8C.F

- ① POSIZIONARE I PROFILI VERTICALI A 2 cm. DAL BORDO ESTERNO DEL PIATTO DOCCIA (A PIOMBO), E SEGNARE I FORI.
- ② FORARE LE PARETI/MURI (PUNTA \varnothing mm.6).
- ③ INSERIRE I TASSELLI, FISSARE I PROFILI
- ④ POSIZIONARE IL BOX (CHIUSO) E DALL'INTERNO FISSARE (VITI M6X15).
- ⑤ INSERIRE CLI ACCESSORI CON IL PROFILO FERMAGOCCIA E SIGILLARE. SOLO ESTERNAMENTE
- ⑥ FORARE (\varnothing mm.6), INSERIRE IL TASSELLO E FISSARE IL BRACCETTO AL MURO; BLOCCARE SUL VETRO.

Ⓐ - SCHEMA MONTAGGIO MANIGLIA