

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

VALERIA

LSF.8

- 1 posizionare il profilo 1/1 (a piombo) e segnare i fori alle pareti.
- 2 forare le pareti e fissare il profilo.
- 3 inserire il vetro della "parte fissa" nel profilo. Alla stessa maniera inserire il vetro fisso laterale
- 4 fissare il binario superiore e congiungerlo con il terminale in acciaio posizionato sul vetro fisso laterale.
Inserire i due cuscinetti nel binario, accostare l'anta scorrevole ed avvitare gli stessi.
- 5 inserire l'anta scorrevole e livellare la stessa.
- 6 posizionare il profilo fermagoccia e siliconare la parete SOLO ESTERNAMENTE !!

