



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

VITTORIA 3LS.6

- ① MISURARE IL BINARIO DI COLLEGAMENTO
 - ② POSIZIONARE I PROFILI A MURO (A PIOMBO), SEGNARE I FORI TENENDO CONTO CHE DEVONO ESSERE FISSATI A + 10 mm. DELLA MISURA DEL BINARIO.
 - ③ FORARE LE PARETI (punta \varnothing mm.6), INSERIRE I TASSELLI, FISSARE I PROFILI (VITI 3,9X38).
 - ④ INSERIRE LE 2 FIANCATE NEI PROFILI E COLLEGARLE TRAMITE I BINARI.
 - ⑤ FORARE I MONTANTI (punta \varnothing mm.3), FISSARE; (VITI 3,9X9,5 CON RONDELLE E TAPPI COPRIVITE).
- SE NECESSARIO LIVELLARE LE ANTINE SCORREVOLI TRAMITE LE VITI DI REGOLAZIONE SULLE STESSE.
 - SILICONARE LA CABINA (SOLO ESTERNAMENTE).
 - INSERIRE I TAPPI NEI PROFILI VERTICALI.