



# ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

## GIGLIOLA - YLENIA

### LP3.3 - P3.3

- ① POSIZIONARE LA CABINA E SEGNARE IL "FILO ESTERNO" DELLA STESSA; APPOGGIARE IL PROFILO ( DIS.1 ).
- ② POSIZIONARE I PROFILI VERTICALI ( APPOGGIANDOLI SUI PROFILI A PAVIMENTO ) METTERE A PIOMBO E SEGNARE I FORI.
- ③ FORARE LA PARETE/MURO ( PUNTA  $\varnothing$  mm.6 ).
- ④ INSERIRE I TASSELLI E FISSARE I PROFILI VERTICALI ( VITI 3,9 X 38 ).
- ⑤ INSERIRE LE ANTE NEI PROFILI; FORARE ( PUNTA  $\varnothing$  mm.3 ) E FISSARE ( VITI 3,9 X 9,5 CON RONDELLE E TAPPINI ).

INCOLLARE IL PROFILO A PAVIMENTO.

