Cort spate

Arezzo

Nr. 179877

Domeniu de utilizare: Camping

RO

Instrucțiuni de montaj

IMPORTANT! CITIȚI CU ATENȚIE ȘI PĂSTRAȚI PENTRU CONSULTARE ULTERIOARĂ!

1



1. Introduceți bățul prin manșonul superior, apoi împingeți-l prin arcul de prindere.
2. Prindeți cârligul de băț.
3. Introduceți știftul în partea de jos a bățului, aduceți suportul în poziția corectă, apoi blocați maneta de reglare pentru a-l fixa.

2



1. Înfășurați cortul în jurul părții din spate a vehiculului.
2. Reglați benzile elastice de pe ambele părți, astfel încât cortul să se muleze complet pe caroserie.
3. Reglați și fixați în țăruși corzile de ancorare de pe ambele părți.

3





1. Puneți scărița din plastic pe cârligul de ancorare și fixați-o în țăruș pentru a prinde cortul.
2. Fixați în țăruș inelul de la capătul de jos al bățului pentru a prinde cortul.

Fritz Berger GmbH • Fritz-Berger-Str. 1 • 92318 Neumarkt • Germany
service@fritz-berger.de

www.fritz-berger.de