

Motor za decu na baterije model 104

Naš proizvod je u skladu sa standardima ASTM-F963,CPSIA , EN71 I EN62115

Upozorenje: Koristiti u kućnim uslovima, uvek pod kontrolom odrasle osobe. Obezbedite detetu bezbedno okruženje za vožnju – ne koristiti blizu javnih puteva, stepenica, blizu vode, bazena. Dete mora biti obuveno dok vozi. Motor može da vozi samo jedno dete.


Motor sastavlja isključivo odrasla osoba. Predviđeno je za decu od 3 do 7 god.starosti. Koristiti bateriju koju ste dobili uz proizvod, nikako ne mešati alkalne i nikl-kadmijumske baterije.

Korisne informacije:

- 1.Pre nego što prvi put koristite motor, ispod sedišta priključite žice na bateriji, crvenu na crvenu, plavu na plavu. Ako se pogrešno spoji, prekida se strujno kolo i motor neće raditi.
- 2.Punite bateriju od 8 do 10 sati, nikako duže od 15h.
- 3.Kada je baterija puna, efektivna vožnja može trajati oko 1h.Kada se motor sporije kreće, dopunite bateriju.
- 4.Ukoliko motor ne koristite duže vreme, bateriju punite najmanje jednom mesečno, da biste produžili njen vek trajanja.
- 5.Dok punite bateriju, normalno je da i baterija i punjač budu topli.

Funkcije:

- 1.Kada pritisnete papučicu za gas, motor će krenuti. Ukoliko hoćete da se motor zaustavi, samo sklonite nogu sa papučice (vidi sliku)



GAS PAPUCICA

Specifikacija:

Dimenziije motora 57x38x35cm	Snaga , ulazna 220V AC 60Hz
Za uzrast od 3 do 7 god.	Vreme punjenja od 8 do 12h
Maksimalna opterećenost do 25kg	Baterija 6V,4Ah
Brzina 3km/h	Vek baterije oko 280 punjenja
Adapter 6V500mA	Osigurač

Moguci kvarovi:

Motor se ne pokreće , proverite da li su žice spojene na bateriji.

Motor ide sporo, možda treba dopuniti bateriju ili je zameniti novom.

Baterija neće da se napuni, proverite da li adapter radi, da li je baterija ispravna, da li je pravilno baterija spojena sa punjačem.

Ukoliko ne možete sami otkloniti kvar, molimo vas da kontaktirate nas servis.

Mere bezbednosti:

Pre nego sto prvi put dete počne da vozi svoj motor ili auto, molimo Vas da vodite računa o sledećim stvarima, koje su vrlo bitne za Vas, kao roditelja i naročito za Vase dete, kao korisnika ove igračke:

1. Ako model auta ili motora ima dve brzine, a Vase dete po prvi put upravlja, prebacite dugme na sporiju , odnosnu u prvu brzinu. Ta brzina je od 3-5 km/h, a to je upravo brzina ljudskog hoda i vi budite uz auto dok ga dete vozi.
2. Ako model auta ima sigurnosni pojас, odmah vezite dete, na taj način povećavate bezbednost malog vozača, a i učite ga da se ponaša savesno kada bude odrastao vozac. Navike stečene još u detinjstvu teško se zaboravljuju, a ova je veoma korisna za bezbednost.
3. Ukoliko imate model sa podesivim sedištima (model 303, iz našeg programa), podesite sedište napred/nazad da dete može bez problema pritiskati papučicu za gas, a da pritom bude udobno sedelo, leđa prislonjenih uz naslon sedišta. Tako je pravilno, a I mali vozac će lakše i bolje upravljati autom.
4. Pokažite malom vozaču funkciju na volanu, sirenu, i kažite u kojim situacijama se koristi, to će ga dodatno motivisati (zavisno od modela, u volan obično idu 2 baterije od 1.5V, koje morate naknadno kupiti, jer nisu deo standardnog paketa).
5. Naučite malog vozaca da se vozilo zaustavlja tako sto skloni nogu sa papučice za "gas". Praktično, to je "kočnica", kada dete skloni nogu i ne pritiska papučicu, auto automatski staje.

6. Vozilo je isključeno/dugme **off**. Pre nego što ga uključite/dugme **on** proverite okolinu, da li je bez prepreka i da li je potpuno bezbedno za vožnju. Pročitajte vise o tome u "Korisničkom uputstvu".

7. Iskustva korisnika pokazuju da je prvi put najbolje da roditelj stane ispred auta, na maloj razdaljenosti. Obično, kada prvi put pritisne papučicu, dete to učini naglo, auto automatski "poskoči" i kreće, pa se može desiti da se mali vozac uplaši, a onda je najbolje da je roditelj u njegovom vidokrugu.

8. Kod modela automobila i džipova postoji opcija vožnje unazad i to je regulisano prekidačem go/back. Bitno je objasniti detetu da pre nego što želi da vozi u rikverc, mora zaustaviti vozilo, pritisnuti dugme za nazad, i ponovo pritisnuti gas. Vozilo će ići u rikverc. Važno je da se dete u toku vožnje ne "igra" ovim prekidačem, jer u tom slučaju, doci će do kvara na vozilu.

9. Ne vrsite pritisak na dete da vozi, ukoliko vidite da okleva. To je samo strah od nepoznatog. Takođe se neka deca plaše zvuka koji auto proizvodi. U takvim momentima, pustite da vreme učini svoje i da dete samo pokaže želju.

10. Ukoliko Vase dete po prvi put vozi ovakvo vozilo, i ukoliko auto ima dve brzine, objasnite mu da neko vreme mora voziti samo u sporijoj brzini. Kada bude savladalo vožnju, možete mu pokazati da auto može ići i brže.

11. Dok dajete instrukcije nemojte vikati, činiti to mirnim i sigurnim glasom, da dete oseti da vladate situacijom.

12. Budite svesni da će biti potrebno neko vreme dok dete ne ovlada "vozačkim" sposobnostima, dok se ne opusti. Budite strpljivi, ovo će biti sjajna zabava i za Vas i za dete.

13. Razmislite o tome da ga možete naučiti nizom korisnih stvari koje se tiču pravila u saobraćaju, parkiranja, čuvanja svog auta, poštovanja drugih malih vozaca i sl.

14. Obavezno pročitajte "Korisničko uputstvo", verujemo da Vam te informacije mogu biti korisne za održavanje motora.

<http://www.aristom.rs/index.php/korisnicko-uputstvo/4-korisnicko-uputstvo-vozila>

Delovi , slika ispod:

1.Karoserija motora

2.Maska

3.Vetrobran

4.Blatobran

5.Par retrovizora

6.Prednji točak

7.Kutija

8.Upravljac

9.Sediste

10.Adapter 6V500mA


11.Uputstvo

12.Srafovi




Montaža ovog modela je veoma laka, dovoljno je slediti samo slikovne prikaze:

Pratite sliku ispod, zašrafite retrovizore pomoću šrafova i učvrstite masku.




Montiranje blatobrana je prikazano na slici ispod, zašrafite šrafovima:



Zašrafite prednji deo:



Namontirajte kutiju na zadnjem delu i pričvrstite šrafovima:



Montiranje je gotovo, ukoliko iz nekog razloga niste uspeli, molimo vas kontaktirajte nas servis 018/222744 ili info@aristom.rs

VOZILO NA BATERIJE

- Predviđeno za uzrast preko 3 god. starosti.
- Obavezno je nošenje zaštitne kacige prilikom vožnje.
- Montiranje i sastavljanje vozila isključivo vrši odrasla osoba.
- Punjenje baterije isključivo vrši odrasla osoba.
- Ova igračka sadrži delove poput kablova, motora, baterije i druge komponente za čije je održavanje i stalno proveravanje isključivo zadužena odrasla osoba.
- Molimo vas da uputstvo do kraja pročitate i da se detaljno pridržavate istog u cilju bezbedne i sigurne vožnje.
- Predviđeno je za igru i razonodu dece starije od 36 meseci.
- Korišćenje igračke dozvoljeno je isključivo u pratnji odrasle osobe.

Pre vožnje

- Postarajte se da vozilo uvek pre vožnje bude pregledano, da bi se izbegle eventualne nezgode.
- Proverite da li je vozilo kompletno namontirano.
- Proverite šrafove.
- Proverite sedište, pogledajte da li je dobro podešeno i bezbedno.
- Naučite vaše dete kako da pravilno upravlja. Sa tim bi trebalo da budu upoznata sva deca koja žele da voze, deca iz susedstva i sl.

Bezbednost

- Vi ste dužni obezbititi detetu vožnju u sigurnom okruženju.
- Vožnja se odvija uz obavezno prisustvo odrasle osobe.

- Ne dozvolite deci kontakt sa punjačem i baterijom.
- Pobrinite se da dete ne dodiruje točkove i da druga deca nisu u blizini dok se vozilo kreće.
- Dok dete vozi obavezno nosi zaštitnu kacigu.
- Ukoliko model poseduje podesiv pojас, naučite dete kako da ga koristi, jer na taj način povećavate bezbednost.
- Dete sedi uvek na sedištu i obuveno je.
- Ne dozvolite da dete vozi bosonogo.
- Nikada ne bi trebalo de se voze dvoje ili vise dece u vozilu koje je predviđeno za jedno dete.
- Imajte uvek i prvenstveno na umu detetovu bezbednost.
- Dete vozi samo u bezbednim oblastima.
- Nikada ne voziti u blizini javnih puteva, blizu stepeništa, bazena ili vode, tamo gde se vozilo može nakvasiti.
- Za vožnju se koriste suvi, tvrdi, betonirani, asfaltirani tereni, bezbedna dečja igrališta i sl.
- Ne preporučuje se vožnja po peskovitom, blatnjavom i mekanom tlu.
- Ne voziti po mokrom terenu ili terenu koji je pod nagibom.
- Ne voziti po kišovitom, vlažnom i maglovitom vremenu.
- Zapamtite – ovo je dečija igračka – namenjena za igru i razonodu dece starije od 36 meseci i sa ograničenjem težine (manje od 30 kg.). Ukoliko imate bilo kakve nedoumice u vezi sa sposobnošću vašeg deteta da rukuje igračkom, rukovodite se ličnim stavom, imajući u vidu da se motoričke sposobnosti kod dece iz meseca u mesec razvijaju. Takođe dužni ste obezrediti detetu sigurnu vožnju u bezbednom okruženju.

Održavanje

- Vozilo održavajte suvom krpom.
- Strogo je zabranjeno prepravljati vozilo ili mu dodavati delove po svom nahođenju.
- Periodično proveravajte kablove, spojnice i sve veze na vozilu.
- Bateriju puni isključivo odrasla osoba.
- Ukoliko se vozilo naglo zaustavi ili uopšte neće da krene, proverite prvo da nije pregoreo osigurač. Osigurač od 15A se nalazi ispod sedišta.
- Punjenje je postavljeno ispod sedišta, proverite s vremenom na vreme sve žice i kontakte.
- Obavezno zaustaviti vozilo pre nego se promeni smer napred - nazad, nikako u toku vožnje, to ošteteće vozilo.
- Pridržavajte se uputstva o maksimalnom opterećenju vozila.
- Pridržavajte se uputstva o starosnoj granici deteta.
- Obavezno isključite vozilo (off) kada se prestane sa vožnjom.
- U periodima kada se vozilo ne koristi duže vreme (npr. zimsko doba godine) potrebno je povremeno (minimum jednom mesečno) isprazniti akumulator i napuniti ga kako bi se održala funkcionalnost.
-


Rukovanje vozilom:

1. Uključite glavni prekidač (on/off) , pritisnite prekidač "napred/nazad" (forward/backward), za kretanje pritisnite nožnu pedalu i vozilo ide u željenom smeru.
2. Kod modela sa daljinskim upravljačem potrebno je namestiti prekidač u željeni režim vožnje: "manual" za upravljanje putem papučice za gas ili "remote control" ("rc" ili "tc" kod nekih modela) za komandu putem daljinskog upravljača.
3. Kada se noga podigne sa nožne pedale vozilo se automatski zaustavlja.
4. Za kretanje unazad: uključite glavni prekidač (on/off), prekidač napred/nazad (forward/backward) stavite u poziciju nazad, vozilo ide unazad.
5. Dugmad na sredini volana su za zvuk (kod nekih modela potrebno je u volan staviti odgovarajuće baterije).
6. Objasnite detetu da vozilo ide dok se daje gas, a zaustavlja se tako što dete treba da podigne nogu sa papučice. Takođe ga naučite da nikada u toku vožnje ne pritiska prekidač napred/nazad (forward/backward), jer na taj način oštećuje vozilo.
7. Zabranite detetu da se u toku vožnje dok je auto u pokretu, igra prekidačem napred/nazad (forward/backward) koji određuje smer kretanja. Za promenu smera, auto mora da bude u fazi mirovanja.

Punjenje baterije

- Baterija se nalazi ispod sedišta.
- Baterija dolazi prazna ili vrlo malo napunjena. Ukoliko dodje napunjena neka dete vozi vozilo dok se potpuno ne isprazni pre prvog punjenja.
- Pre prvog korišćenja, ukoliko je baterija potpuno prazna, bateriju morate puniti 8-10 sati. Nikada nemojte bateriju puniti više od 20 sati neprekidno jer može doći do oštećenja.
- Kada vozilo počne da ide sporije dopunite bateriju.
- Posle prvog pražnjenja baterije svaki sledeći put se puni 8-12 sati, a nikada duže od 20 sati.

Na slikama je prikazan proces povezivanja i uključivanja punjača u el.izvor napajanja. Punjenje baterije obavlja odrasla osoba. Nikada nemojte dozvoliti detetu da puni bateriju ili da vam pomaže. Izbegnite svaki mogući kontakt deteta sa vozilom čija se



baterija puni.

