



Summary


序号 NO.	图号 Part NO.	英文名称 Part Name	中文名称 Part Name	数量 Qty.
A	CG430-CE.3	Gear Case Ass'y	齿轮箱组合	1
1	GB/T893.2	Stop Ring 26	孔用挡圈 Φ26	1
2	GB/T894.1	Stop Ring 10	轴用挡圈 Φ10	1
3	GB/T276	Bearing 6000-2RS/P6	轴承6000-2RS/P6	1
4	GB/T276	Bearing 6000/P6	轴承6000/P6	2
5	CG415D.6-4	Pinion	小圆弧齿轮	1
6	GB70+GB93	Screw M5×20	螺钉组合件M5x20	1
7	GB70+GB93+GB97	Screw M5×14	螺钉组合件M5x14	1
8	GB/T9074.4	Screw M5×12	螺钉组合件M5x12	3
9	GB/T9074.11	Bolt M5×12	螺钉组合件M5x12	1
10	CG415D.6-2	Gear Case	齿轮箱体	1
11	BG330H.7.3-1	Safety Guard	刀片护罩	1
12	BG-328.9.5-2	Gear	大圆弧齿轮	1
13	CG305F.1-1	Gear Shaft	花键轴	1
14	GB/T276	Bearing 6002-2RS/P6	轴承6002-2RS/P6	1
15	GB/T893.2	Stop Ring 32	孔用挡圈 Φ32	1
16	BG305.12.4-5	Holder A	花键垫	1
17	CG305F.1-3	Holder B	割刀压板	1
18	GB/T862.1	Washer 10	外齿锁紧垫圈 Φ10	1
19	CG305F.1-4	Left Nut	左旋螺母	1
20	GB/T91	Pin 2×16	开口销2×16	1

B				
1	BG-328.9.4-5	Rubber Cover	含油轴承胶套	6
2	BG-328.9.4-4	Oil-bearing	含油轴承	6
3	CG40.3-2	Drive Shaft	硬轴	1
4	CG330B.1-1	Pipe	铝管	1




Summary


C				
1	3GC520-9	Grip Left	左把胶套	1
2	CG330-E-GGP-5	Handle	手把	1
3	BC36.4-2-GGP+GB93	Screw 6X40	螺钉组合件M6x40	1
4	BC36.4-2-GGP+GB93	Screw 5X20	螺钉组合件M5x20	2
5	3GC520A.1-2	Cap, Uppe	上压盖	1
6	3GC520A.1-1	Cap, Lower	下压盖	1
7	3GC520A.1.1	Harness Clamp, Upper	挂把上盖	1
8	CG330-E-GGP.1-4	Damping Cushion	减振垫	4
9	CG330-E-GGP.1-5	Cap, Left	左定位块	2
10	CG330-E-GGP.1-6	Cap, Right	右定位块	2
11	CG330B-3A	Rubber Washer	手把减振垫	4
12	GB70.1+GB93	Screw 5X14	螺钉组合件M5x14	4
13	3GC520A.1-3	Harness Clamp, Lowe	挂把下盖	1
14	BC36.4-2	Screw 5X20	螺钉M5x20	4
15	GB845	Screw ST4.2×25	自攻螺钉ST4.2×25	6




D				
1	3GC520.2-4	Button	起动按钮	1
2	3GC520.2.1	Box, Left	左操纵盒	1
3	3GC520.2-3	Safety Lever	自锁手柄	1
4	CG330-E-GGP.2-1	Rubber. Seal	堵头	1
5	CG260A-E-GGP.1-5	Clamp	夹紧环26	2
6	CG330-E-GGP.2-4	Rubber Ring	衬套管	2
7	GB70.1	Screw M5×12	螺钉M5×12	2
8	3GC520.2-5	Spring	自锁扭簧	1
9	3GC520.2-2	Handgrip	油门操纵手柄	1
10	3GC520.2-6	Spring	操纵扭簧	1
11	3GC520.2-1	Box, Right	右操纵盒	1
12	GB845 ST3.5×16	Screw ST3.5×16	十字槽盘头自攻螺钉	4
13	CG330-E-GGP.2-2	Rubber Ring	变径环	1
14	3GC520A.3	Stop Button Comp.	停车开关组合	1
15	BG-328A-2	Tube	护套管	1
16	3GC520A.2	Cable Comp.	油门绳	1




E	3GC520.3	Cuard Ass 'v	割刀护罩组合	
1	3GC520.3-1B	Safetv Guard Bracket	护罩压板	1
2	GB70+GB93+GB97	Screw M5×20	螺钉组合件M5×20	4
3	GB845 ST4.2×16	Screw ST4.2×16	十字槽盘头自攻螺钉	1
4	3GC520.3.2	Safetv Guard	割刀护罩	1
5	3GC520.3.1	Guard Ass 'v	护罩刀架组合	1
6	3GC520.3.1-1	Guard	护罩刀架	1
7	GB845 ST4.2×16	Screw ST4.2×16	十字槽盘头自攻螺钉	2
8	BC46.2.1-1	Blade	护罩刀片	1
9	BC46-5	Blade Cover	刀片罩	1




F	CG520-HS.1	Nylon Cutter Head	绳轮	
1	CG520-HS.1.1	Case	绳轮盒	1
2	CG520-HL.17-3	Spring	压缩弹簧	1
3		Cord ϕ2.5×2100	尼龙绳 ϕ2.5×2100	2
4	CG520-HL.17-2	Cord Holder	软绳座	1
5	CG520-HL.17-4	Cover	压盖	1
6	CG520-HL.17-1	Cover	绳轮盖	1



G	BC46.3	Harness ASS'Y	背带组合	1
H	CG420-2	Blade	三齿刀片	1
I	CG420-3	Guard	刀片护套	1



1E44F-EG汽油机分解图
The Parts List of Model
1E44F-EG Engine



序号 NO.	代 号 Part No.	名 称 Part Name	数量 Qty.	序号 NO.	代 号 Part No.	名 称 Part Name	数量 Qty.	序号 NO.	代 号 Part No.	名 称 Part Name	数量 Qty.	序号 NO.	代 号 Part No.	名 称 Part Name	数量 Qty.
1	GB70.1+GB93+GB97	螺钉组合件M5×35 Bolt M5×35	2	26	CG415D.1.1A	被动盘焊合 Clutch Drum Comp.	1	51	1E44F-E.2-SW	消音器 Muffler	1	76	1E34F-2E-GGP.6.1B	油箱盖组合 Lid Ass'y	1
2	1E36F-2EG.7	起动机 Starter	1	27	1E36F-2EG.4.1	连接盘组合 Clutch Case	1	52	GB70.1+GB93+GB97	螺钉组合件M5×12 Bolt M5×12	1	77	1E32FL.6.2-4	防脱链 Chain	1
3	1E36F-2C.5-3	起动机爪 Start Claw	2	28	1E36F-2E-GGP.4-2	连接盘堵头 Spropple	2	53	1E40F-E-6	隔热罩 Cover	1	78	1E32FL.6.2-3	端盖 End Cover	1
4	1E36F-2C.5-2	起动机弹簧 Start Spring	2	29	GB70.1+GB93+GB97	螺钉组合件M5×20 Bolt M5×20	10	54	GB70.1+GB97	螺钉组合件 M6×60-12.9 Bolt M6×60-12.9	2	79	1E34F-2E-GGP.6.1B-2	油箱内盖 Inside Cover	1
5	1E36F-2C.5-1	起动机拨盘 Start Reel	1	30	GB/T894.1	挡圈15 Stop Ring 15	1	55	L8RTC	火花塞 Spark Plug	1	80	1E34F-2E-GGP.6.1-2	进气嘴 Inlet	1
6	GB/T896	挡圈 4 Stop Ring 4	2	31	CG330-E-GGP-3	减振套B Rubber Cover	1	56	1E40F-2EG.2.1-2	火花塞卡簧 Spring	1	81	1E34F-2E-GGP.6.1B-1	密封垫 Gasket	1
7	1E36F-2C.5	起动机拨盘组合 Start Reel Ass'y	1	32	CG330-E-GGP-2	半圆夹板B Clamp B	1	57	1E40F-2EG.2.1-1	高压帽 Cap	1	82	1E34F-2E-GGP.6.1-1A	油箱盖 Fuel Tank Lid	1
8	1E36F.2	小油封 Oil-seal	1	33	CG430H.1-3	减振套A Rubber Cover	2	58	1E40F-5.3-1A	胶塞 Plug	1				
9	1E40F-E.6-2	后半曲轴箱 Crank Case	1	34	CG330-E-GGP-1	半圆夹板A Clamp A	1	59	1E40F-5-2	进气管垫 Gasket	1				
10	1E40F-5.8-4	曲轴箱密封垫 Gasket	1	35	GB/70.1	内六角螺钉M5*10 Screw M5×10	1	60	1E44F-E-PBJ.7	进气管 Admitting Pipe	1				
11	GB/T276	轴承 6202/P6 Bearing 6202/P6	2	36	1E40F-E.3.1-2	磁电机定子 Ignition Coil Comp.	1	61	GB70.1+GB97	螺钉组合件M5×25 Bolt M5×25	1				
12	1E40F-E.4.1A	曲轴连杆组 Crank Shaft	1	37	HA46.2.2	停车线组 Cord Comp.	1	62	1E40F-2EG-2	化油器密封垫 Gasket	1				
13	GB1099	半圆键 3×5×13 Key 3x5x13	1	38	1E44F-2A.2-3	小头滚针轴承 Bearing	1	63	1E40F-2E.1A	化油器 Carburetor	1				
14	GB119.1	销 4h8×10 Pin 4h8×10	2	39	P40.6-4	活塞销挡圈 Ring	2	64	1E34F.1.1	空滤器内罩 Cleaner inside cover	1				
15	1E40F-2EP.8-1	前半曲轴箱 Crank Case	1	40	1E44F-2A.2-2	活塞销 Piston Pin	1	65	GB70.1+GB97	螺钉组合件 M5×50 Bolt M5×50	2				
16	GB70.1	螺钉 M5×30 Bolt M5×30	4	41	1E44F-E.3-1	活塞 Piston	1	66	1E34F.1-1	滤芯 Filter Net	1				
17	1E40F-5.9	大油封 Oil-seal	1	42	1E44F-2A.2-4	活塞环 Piston Ring	2	67	1E36F-2EG.1-1	空滤器外罩 Cleaner Outside Cover	1				
18	HA46.2.1.1	磁电机转子 Magneto Rotor Comp.	1	43	1E40F-5-6	缸垫 Gasket	1	68	GB9074.4	螺钉组合件M4×20 Bolt M4×20	1				
19	GB/T97.1	垫圈8 Washer8	1	44	1E44F-E-1	缸体 Cylinder	1	69	GB70.1+GB93+GB97	螺钉组合件M5×30 Bolt M5×30	3				
20	GB/T859	垫圈8 Washer8	1	45	GB70.1	螺钉M5×20 Bolt M5×20	4	70	1E40F-2EG.4	油箱支架 Stand	1				
21	GB6170	螺母 M8 Nut M8	1	46	1E40F-2EG.1	缸体护罩组合 Guide Cover Ass'y	1	71	1E40F-2EG.3-1	油箱 Fuel Tank	1				
22	1E36F-3	垫圈B WasherB	2	47	1E33F-4	隔热垫 Gasket	1	72	EB415.4.2-4	黄色透明塑料管 Fuel Pipe	1				
23	1E36F-E.6B	涨紧块组合 Expander Ass'y	1	48	GB9074.4	螺钉组合件M5×16 Bolt M5×16	1	73	EB-415.4.2-2	油管胶塞 Plug	1				
24	1E40F-5-11	波形垫圈 Washer	2	49	1E40F-2EG-1	消音器垫 Gasket	1	74	CG420.1.3.2-2	黄色透明塑料管 Fuel Pipe	1				
25	P40-18	螺钉轴 Screw Pin	2	50	GB9074.4	螺钉组合件M4×12 Bolt M4×12	1	75	P40.12.2-3A	燃油过滤器 Cleaner Cover	1				