

Quad ili bagi, cetrovotockas na baterije, sifra modela 105, 12V

Molimo Vas da ovo uputstvo procitate do kraja.



*Predvidjeno za decu iznad 3 god.starosti

*Preporuceno nosenje zastitne kacige za vreme voznje

*Sklapanje vrsti odrasla osoba

*Punjjenje baterije vrsti iskljucivo odrasla osoba

*Pre voznje uvek proveriti ispravnost vozila

*Zadrzite ovo uputstvo i posle montiranja vozila

Za uzrast	3+	Baterija	DC6V10Ahx2
Nosivost	40kg	Dim.	110x70x78cm
Brzina	2.5-5km/h	Vek trajanja baterije	Oko 300 punjenja
Adapter	Ulaz-lokalna voltaza	Izlaz	12V 1.2A
Osigurac	F18A		

Lista delova:

Karoserija	Prednja maska	Upravljac

	Prednji tockovi x2	Zadnji tockovi x2
	Blatobrani x1 set	Upravljacka sipka
	Sajbne	Igle
	Kljuc	Punac

Smernice za bezbednost:

- 1.Dok vozi, dete je uvek pod nadzorom odrasle osobe
- 2.Dete nosi zastitnu kacigu dok vozi
- 3.Ne vozi se blizu puteva ili pesackih staza
- 4.Ne preporucuje se voznja po pesku I drugim mekanim povrsinama
- 5.Ne preporucuje se voznja po klizavom, mokrom terenu, I terenu pod nagibom vecim od 15 stepeni
- 6.Ne vozite po kisnom vremenu
- 7.Zaustavite vozilo pre nego sto promenite pravac kretanja, npr.iz napred u nazad
- 8.Ne dozvolite detetu da se igra sa punjacem I baterijom
- 9.Cistite vozilo samo suvom krpom
- 10.Pratite uputstva o ogranicenju tezine I vodite racuna o starosti deteta
- 11.Zabranjeno je prepravljati auto, menjati strujno kolo, I dodavati el.delove
- 12.Odrasli moraju da nauče svoje dete da pravilno vozi I da rukuje vozilom

13.Isklucite vozilo kada zavrsite sa voznjom

14.Proverite sediste da li je dobro usrafljeno pre upotrebe

15.Proverite zice i veze povremeno


16.Bateriju puni samo odrasla osoba

17.baterija je ispod sedista, povremeno proveravajte prikljucke

18.Uvek pre voznje proverite vozilo, na taj nacin osiguravate bezbednu voznu

19.Ne dozvolite da druga deca prilaze vozilu dok je u kretanju

Proucite dijagram i redosled delova prilikom montaze:




Prikazani delovi idu sa obe strane.Od alat su potrebni srafciger i kljuc, srafciger nije deo seta.

1.karoserija 2.prednja maska 3.rukohvat 4.sediste 5.blatobran 6.blatobran 7.zadnja sipka 8.tocak
9.srafovi 10.sajbne 11.ratkapne 12.umetak 13. Tocak 14.pl.umetak za tocak 15.upravljacka sipka
16.igla


Montirajte bez prisustva dece, ima dosta sitnih delova koji ne treba da dodju u dodir sa decom.

Izdvojili ste I uocili sve delove iz kutije.Razvrstajte ih I pocnite da sklapate auto.



Blatobrane zasrafite, levi na levo (left) I desni (right) na desno.


Montiranje zadnjih tockova, pratite sliku ispod I redosled delova.Prvo provucite sipku kroz karoseriju:




Zatim, stavite zadnji tocak sa pratecim delovima, I usrafite.

Montiranje tockova na prednjoj osovini:

Pratite redosled delova delova, prikazanih na slici ispod:




Montiranje upravljackog mehanizma – partite uvecan prikaz, slika ispod:




Zatim, namontirajte upravljac:




Montiranje maske na volanu:



Prvo povezite bateriju , zatim namontirajte sediste:



Kako radi ovo vozilo?




Levo, prekidac za brze i sporije kretanje (opcija)

Desno, prekidac za napred i nazad

Rad vozila:

Pritisnuti prekidac za pravac i dodati gas, koristeci papucicu (footboard).Vozilo ce krenuti u zeljenom smeru.Vozilo se zaustavlja kada se pritisak ne vrsi na gas-papucicu.Naucite vase dete da vozi ovaj auto.Objasnite mu da vozilo mora biti u stanju mirovanja pre nego sto promeni pravac kretanja.U protivnom doci do kvara na vozilu.

Punjene baterije vrsi iskljucivo odrasla:



Predviđeno za uzrast preko 3 god. starosti.

Obavezno je nošenje zaštitne kacige prilikom vožnje.

Montiranje i sastavljanje vozila isključivo vrši odrasla osoba.

Punjjenje baterije isključivo vrši odrasla osoba.

Ova igračka sadrži delove poput kablova, motora, baterije i druge komponente za čije je održavanje i stalno proveravanje isključivo zadužena odrasla osoba.

Molimo vas da uputstvo do kraja pročitate i da se detaljno pridržavate istog u cilju bezbedne i sigurne vožnje.

Predviđeno je za igru i razonodu dece starije od 36 meseci.

Korišćenje igračke dozvoljeno je isključivo u pratnji odrasle osobe.

Pre vožnje

Postarajte se da vozilo uvek pre vožnje bude pregledano, da bi se izbegle eventualne nezgode.

Proverite da li je vozilo kompletno namontirano.

Proverite šrafove.

Proverite sedište, pogledajte da li je dobro podešeno i bezbedno.

Naučite vaše dete kako da pravilno upravlja. Sa tim bi trebalo da budu upoznata sva deca koja žele da voze, deca iz susedstva i sl.

Bezbednost

Vi ste dužni obezrediti detetu vožnju u sigurnom okruženju.

Vožnja se odvija uz obavezno prisustvo odrasle osobe.

Ne dozvolite deci kontakt sa punjačem i baterijom.

Pobrinite se da dete ne dodiruje točkove i da druga deca nisu u blizini dok se vozilo kreće.

Dok dete vozi obavezno nosi zaštitnu kacigu.

Ukoliko model poseduje podesiv pojas, naučite dete kako da ga koristi, jer na taj način povećavate bezbednost.

Dete sedi uvek na sedištu i obuveno je.

Ne dozvolite da dete vozi bosonogo.

Nikada ne bi trebalo de se voze dvoje ili vise dece u vozilu koje je predviđeno za jedno dete.

Imajte uvek i prvenstveno na umu detetovu bezbednost.

Dete vozi samo u bezbednim oblastima.

Nikada ne voziti u blizini javnih puteva, blizu stepeništa, bazena ili vode, tamo gde se vozilo može nakvasiti.

Za vožnju se koriste suvi, tvrdi, betonirani, asfaltirani tereni, bezbedna dečja igrališta i sl.

Ne preporučuje se vožnja po peskovitom, blatnjavom i mekanom tlu.

Ne voziti po mokrom terenu ili terenu koji je pod nagibom.

Ne voziti po kišovitom, vlažnom i maglovitom vremenu.

Zapamtite – ovo je dečija igračka – namenjena za igru i razonodu dece starije od 36 meseci i sa ograničenjem težine (manje od 30 kg.). Ukoliko imate bilo kakve nedoumice u vezi sa sposobnošću vašeg deteta da rukuje igračkom , rukovodite se ličnim stavom , imajući u vidu da se motoričke sposobnosti kod dece iz meseca u mesec razvijaju. Takođe dužni ste obezbediti detetu sigurnu vožnju u bezbednom okruženju.

Održavanje

Vozilo održavajte suvom krpom.

Strogo je zabranjeno prepravljati vozilo ili mu dodavati delove po svom nahođenju.

Periodično proveravajte kablove, spojnice i sve veze na vozilu.

Bateriju puni isključivo odrasla osoba.

Ukoliko se vozilo naglo zaustavi ili uopšte neće da kreće, proverite prvo da nije pregoreo osigurač. Osigurač od 15A se nalazi ispod sedišta.

Punjjenje je postavljeno ispod sedišta, proverite s vremenom na vreme sve žice i kontakte.

Obavezno zaustaviti vozilo pre nego se promeni smer napred - nazad, nikako u toku vožnje, to oštećuje vozilo.

Pridržavajte se uputstva o maksimalnom opterećenju vozila.

Pridržavajte se uputstva o starosnoj granici deteta.

Obavezno isključite vozilo (off) kada se prestane sa vožnjom.

U periodima kada se vozilo ne koristi duže vreme (npr. zimsko doba godine) potrebno je povremeno (minimum jednom mesečno) isprazniti akumulator i napuniti ga kako bi se održala funkcionalnost.

Rukovanje vozilom:

Uključite glavni prekidač (on/off) , pritisnite prekidač "napred/nazad" (forward/backward), za kretanje pritisnite nožnu pedalu i vozilo ide u željenom smeru.

Kod modela sa daljinskim upravljačem potrebno je namestiti prekidač u željeni režim vožnje: "manual" za upravljanje putem papučice za gas ili "remote control" (" rc" ili "tc" kod nekih modela) za komandu putem daljinskog upravljača.

Kada se noga podigne sa nožne pedale vozilo se automatski zaustavlja.

Za kretanje unazad: uključite glavni prekidač (on/off), prekidač napred/nazad (forward/backward) stavite u poziciju nazad, vozilo ide unazad.

Dugmad na sredini volana su za zvuk (kod nekih modela potrebno je u volan staviti odgovarajuće baterije).

Objasnite detetu da vozilo ide dok se daje gas, a zaustavlja se tako što dete treba da podigne nogu sa papučice. Takođe ga naučite da nikada u toku vožnje ne pritiska prekidač napred/nazad (forward/backward), jer na taj način oštećuje vozilo.

Zabranite detetu da se u toku vožnje dok je auto u pokretu, igra prekidačem napred/nazad (forward/backward) koji određuje smer kretanja. Za promenu smera, auto mora da bude u fazi mirovanja.

Punjjenje baterije

Baterija se nalazi ispod sedišta.

Baterija dolazi prazna ili vrlo malo napunjena. Ukoliko dodje napunjena neka dete vozi vozilo dok se potpuno ne isprazni pre prvog punjenja.

Pre prvog korišćenja, ukoliko je baterija potpuno prazna, bateriju morate puniti 8-10 sati. Nikada nemojte bateriju puniti više od 20 sati neprekidno jer može doći do oštećenja.

Kada vozilo počne da ide sporije dopunite bateriju.

Posle prvog pražnjenja baterije svaki sledeći put se puni 8-12 sati, a nikada duže od 20 sati.