

**AGES 3+**

Model: Range Rover

Oznaka: DK-RR999

Za uzrast: 37-96 meseci

Maksimalno opterecenje: 40 kg

Standard:

GB 6675 & GB 19865



EN71 & EN62115



Slika svih delova

Montaza **Samo odrasla osoba moze montirati vozilo****1. Montaza drzaca branika**

Okrenite vozilo naoako. Uklonite stabilizator, postavite drzac branika a zatim ga usrafite.

2. Montaza zadnje osovine

Postavite zadnju osovinu. Zatim na nju navucite reduktore. Konektori iz motora moraju proći kroz rupe na vozilu.

**6:Montaza prozora na vratima i retovizora.**

Gurnite prozor u vrata



Zasrafite prozor srafovima.

Postavite retrovizore na predvidjena mesta.

3.Montaza volana

Povezite konektor iz volana sa konektorom iz vozila.

4.Montaza vetrobrana i prtljaznika**5.Povezivanje akumulatora**

Povezite konektore kao na slici.

6.Montaza sedista.

Prvo sklopite sediste zatim ga zasrafite za vozilo.

**! Slike u ovom uputstvu su informativnog karaktera. Mogu se razlikovati od proizvoda.**

■ Specifikacija

	Specifikacija
Akumulator	12V10Ah/2*12V7Ah
Motor	35W
Za uzrast	37-96 meseci
Maks. opterecenje	40kg
Dimenzije	142*74*48cm
Brzina	3-5km/h
Baterije za dalj. upr.	2x AAA baterije
Punjac	Ulaz:220V/110V Izlaz:DC12v1200MA

■ PUNJENJE

Povezite crvenu zicu na crveni terminal na akumulatoru a crnu zicu na crni terminal na akumulatoru.

- Proverite da li je vozilo iskljuceno.
- Podignite sediste i povezite crvenu zicu na crveni terminal na akumulatoru.
- Nikada ne dozvolite da se akumulator potpuno isprazni. Cim primetite da vozilo pocinje da se kreće veoma sporo obavezno napunite akumulator.
- Samo odrasla osoba može prikljuciti vozilo na punjac. Nikada ne dozvoljavajte deci da se igraju sa punjcem ili akumulatorom.
- Nikada ne pokusavajte da spojite suprotne polove na akumulatoru.
- Punjac i akumulator nisu igračke. Nikada ne dozvoljavajte deci da se igraju sa punjcem ili akumulatorom. Punjem i akumulatorom rukujite samo na nacin opisan u ovom uputstvu.
- Ne pokusavajte da rastavljate punjac ili akumulator.
- Zbog bezbednosti akumulator uvek mora biti pricvrscen.
- Akumulatorom smete rukovati samo odrasla osoba. Ukoliko vadite akumulator iz vozila budite pazljivi i pazite da vam ne ispadne.
- Pre punjenja proverite da li je akumulator povezan i da li postoji ostecenja na akumulatoru ili punjacu. Ukoliko postoji ostecenja ne pokusavajte da punite vozilo.
- Punjac ce se grejeti prilikom punjenja (to je normalno). Ukoliko bude usijan obavezno prekinite punjenje.

Pre punjenja iskljucite vozilo..

Posle prve upotrebe puniti akumulator 8-10 sati.

Nakon toga puniti akumulator 6-8 sati ali nikako duze od 10 sati.

U periodima duzeg nekoriscenja (npr. tokom zime) obavezno puniti akumulator jednom mesecno.

1.Prikljucite punjac na port za punjenje.

2.Ukljucite punjac u struju.

Kako biste izbegli ostecenja akumulatora vodite racuna o trajanju punjenja.


■ Vodic kroz moguce probleme

Problem: Vozilo se ne kreće

Resenje 1: Izvucite punjac iz porta za punjenje.

Resenje 2: Akumulator je prazan. Napunite akumulator.

Osigurac moze odseći dovod struje u vozilu u sledecim slucajevima:



1. Maksimalno opterecenje je 40kg. Nemojte ga premasivati.
- 2.Nemojte vuci predmete vozilom.
- 3.Ne dozvolite da elektricne komponente dodju u kontakt sa vodom.
4. Nemojte prepravljati elektroniku u vozilu.

⚠️ UPOZORENJE

Koristite samo punjac i akumulator koji ste dobili u vozilu. Nikada ne menjajte akumulator ili punjac drugom vrstom. Koriscenje drugacijih punjaca ili akumulatora moze izazvati pozar.
Ne koristite punjac da napunite neki drugi proizvod.
Nikada ne prepravljajte elektricne sisteme u vozilu. Nestrucno prepravljanje moze izazvati pozar ili strujni udar.
Nikada ne spajajte terminalne na akumulatoru direktno.Mozete izazvati pozar. Pazite da akumulator i elektricne komponente ne dodju u dodir sa tecnostima. Eksplozivni gasovi se oslobadaju prilikom punjenja. Nemojte puniti vozilo blizu izvora toplice. Punite vozilo u prostorijama koje se proveravaju.
Ne pokusavajte da podignite akumulator vukuci zice ili punjac. Osteticete ga. Akumulator nikada ne punite u vlažnim prostorijama.
Akumulator sadrzi olovo i olovna jedinjenja. Uvek operite ruke nakon pipanja.
Nikada ne otvarajte akumulator. Akumulator sadrzi olovnu kiselinu i druge toksicne elemente.
Nikada ne otvarajte punjac. Izlozene zice mogu dovesti do strujnog udara. Samo odrasle osobe mogu puniti akumulator. Nikada ne dozvolite deci da pipaju ili pune akumulator. Akumulator je tezak i sadrzi olovnu kiselinu. Ukoliko vadite akumulator pazite da vam ne ispadne. Moze prouzrokovati povrede ili se moze akumulator osetiti.
Pre punjenja akumulaora proverite da akumulator ili punjac nisu oseteni.
Nikada ne punite akumulator ako su on ili punjac oseteni ili su zice ogoljene.
Nikada ne dozvolite da se akumulator potpuno isprazni. Punite akumulator posle svake upotrebe ili jednom mesecu u periodima slabog koriscenja.
Nikada ne punite akumulator naopako.
Akumulator uvek mora biti pricvrscen u vozilu. Nepricvrscen akumulator moze napraviti stetu.
Prilikom punjenja glavni prekidac mora biti na poziciji "OFF".
Posle prve upotrebe puniti akumulator 8-10 sati. Nemojte puniti akumulator duze od 10 sati kako se punjac ne bi pregrejao.
Kada se vozilo pocne usporenje kretati napunite akumulator.
Posle svake upotrebe ili jednom mesecu puniti akumulator 6-8 sati.
Akumulator nemojte nikada puniti duze od 10 sati.

Dete mora sedeti na sedištu i nositi obuću kada vozi.

Vozilo je namenjeno voznji jednog deteta.

Vozite iskljucivo po danu ili na dobro osvetljenom mestu.

Pre korišćenja proverite da li su šrafovi dobro zategnuti, svi delovi na mestu, i da nema oštećenja.

Punjač, baterija i ostale komponente nisu igračke. Njima može rukovati samo odrasla osoba.

Ne udarajte u prepreke koje će izazvati proklizavanje točkova i pregrevanje motora.

Ne vozite na velikim vrućinama, komponente se mogu pregrevati.

Ne vozite u blizini vode ili tečnosti koje mogu doći u kontakt sa akumulatorom i drugim električnim komponentama.

Držite vozilo podalje od jakih izvora toplice. Plastični delovi mogu se topiti. Ne perite vozilo mlazom vode. Ne perite vozilo sapunom i vodom. Ne koristite vozilo po kiši i snegu. Voda će oštetiti motor, električni sistem i skumulstvor. Čistite vozilo mekom, suvom kromom. Kako biste odrzali sjaj plastike koristite sredstva za tu namenu.

Ponekad koristite ulje da podmazete delove koji se kreću kao sto su zupcanici u reduktoru.

Nikada nemojte prepravljati elektroniku u vozilu. Nestrucno rukovanje elektricnim sistemom može izazvati pozar, eksploziju ili strujni udar i trajno oštetiti sistem.

Pre punjenja otvorite haubu.

Mozete izvaditi akumulator ili ga mozete puniti u vozilu.



1. Imitacija ventilacije
2. Imitacija brzinomera
3. Kontrolna tabla
4. Glavni prekidac



- 1: MP3
- 2: Display
- 3: TF port
- 4: USB port
- 5: Story (Zadržite dugme duže kako biste stisali zvuk)
- 6: Music (Zadržite dugme duže kako biste pojcali zvuk)
- 7: Education(Next one)
- 8: Izbor porta (Radio,Bluetooth,SD Card,MP3,USB Connector)

- 1.Pritisnite dugme za muziku ili sirenu za zvuk.
- 2.Prikljucite MP3 player za reprodukciju muzike.

Kada je MP3 kabli prikljucen muzika na volanu nece raditi.



Daljinski upravljač.
Kada postavite baterije prvi put (ili kada ih menjate) potrebno je povezati daljinski upravljač i vozilo.
Korak 1: Otvorite daljinski i postavite baterije. Zadržite dugme za povezivanje 2-3 sekunde. Svetlo na daljinskom će poceti da treperi.
Korak 2: Upalite vozilo. Vozilo je povezano. Ukoliko vozilo nije povezano ponovite korake 1 i 2.

1. Daljinski upravljač:
Kada svetli jedno svetlo vozilo ide najmanjom brzinom. Kada svetle tri svetla vozilo ide najvećom brzinom.
- 2.Pritisnite STOP za zaustavljanje vozila.
- 3.Ukoliko ne koristite daljinski upravljač duze od 15 sekundi on ce se ugasiti.

Daljinskim upravljačem smete upravljati samo odrasla osoba.