

Implementation of enterprise the ISO9001:2008 Quality Management System Requirements

Implementation standards: GB6675.1-2014 GB6675.2-2014

GB6675.3-2014 GB6675.4-2014

GB19865-2005

Decije vozilo - Korisnicko uputstvo

Proizvod je namenjen deci uzrasta od 3 do 8 godina.

Maksimalna nosivost je 30 kg.

Montazu i punjenje akumulatora moze obavljati samo odrasla osoba.

Pre prvog koriscenja puniti akumulator 4-6 sati.

Pre montaze i koriscenja obavezno procitajte celo uputstvo

Pre montaze i koriscenja obavezno procitajte celo uputstvo

Uputstvo za montazu

- Montazu prozivoda sme vrsiti iskljucivo odrasla osoba. Za montazu prozivoda potrebno je 30 minuta.
- Alat potreban za montazu: - Srafciger
- Pre montaze proverite da li ste dobili sve delove.
- Ne dozvolite deci da se igraju sa najlonskim kesama u kojima su upakovani delovi



1. Postavite sajbnu na osovinu a zatim navucite tocak



2. Postavite sajbnu a zatim splentu. Savijte krajeve splente



3. Postavite dekorativne ratkapne



4. Postavite podupirac i zasrafite ga

Informacije o akumulatoru i punjenju

1. Pre prvog koriscenja obavezno puniti akumulator 16 sati inace rizikujete nepovratno ostecenje akumulatora.
2. Kada punite vozilo prvo priklucite punjac na vozilo a zatim prikljucite punjac na struju.
3. Kada se isprazni akumulator puniti 12 do 15 sati.
4. Nikada ne puniti akumulator duze od 18 sati.

Koriscenje

Uvek držite dete pod nadzorom tokom vožnje!

Maksimalna nosivost je 25kg. Ne preopterećujte vozilo.

Ovo vozilo se ne sme koristiti u saobraćaju već za vožnju u bezbednom okruženju.

Ne koristite vozilo na blatnjavoj i peskovitoj podlozi. Mozete osetiti reduktore.

Vozite na ravnom i cvrstom zemljistu, u bezbednom okruzenju.

Informišite dete o bezbednom načinu upravlja vozilom.

Kada menjate smer kretanja neophodno je zaustaviti vozilo.

Dete mora sedeti na sedištu i nositi obuću kada vozi.

Vozilo je namenjeno vožnji jednog deteta.

Vozite isključivo po danu ili na dobro osvetljenom mestu.

Pre korišćenja proverite da li su šrafovi dobro zategnuti, svi delovi na mestu, i da nema oštećenja.

Punjač, baterija i ostale komponente nisu igračke. Njima može rukovati samo odrasla osoba.

Ne udarajte u prepreke koje će izazvati proklizavanje točkova i pregrevanje motora.

Ne vozite na velikim vrućinama, komponente se mogu pregrenjati.

Ne vozite u blizini vode ili tečnosti koje mogu doći u kontakt sa akumulatorom i drugim električnim komponentama.

Držite vozilo podalje od jakih izvora topline. Plastični delovi mogu se topiti.

Odrzavanje vozila:

Ne perite vozilo mlazom vode. Ne perite vozilo sapunom i vodom. Ne koristite vozilo po kiši i snegu. Voda će oštetiti motor, električni sistem i skumulstor.

Čistite vozilo mekom, suvom krpom. Kako biste odrzali sjaj plastike koristite sredstva za tu namenu.

Ponekad koristite ulje da podmazete delove koji se krecu kao sto su zupcanici u reduktoru.

Nikada nemojte prepravljati elektroniku u vozilu. Nestrucno rukovanje električnim sistemom može izazvati pozar, eksploziju ili strujni udar i trajno oštetići sistem.

Vodic kroz moguce probleme


Problem	Proveriti	Resenje
Motor ne radi	1. Da li papucica za gas ima kontakt? 2. Da li se odvojila zica koja spaja motor? 3. Da li struja dolazi do motora?	1. Zameniti prekidac 2. Ukoliko se odvojila potrebno je zalemiti. 3. Ukoliko ne dolazi kontaktirati servis.
Vozilo se kreće samo napred ili samo nazad	1. Da li je prekidac ispravan?	1. Ukoliko nije zamenite prekidac. Ukoliko je prekidac ispravan kontaktirajte servis.
Vozilo se kreće veoma sporo	1. Da li akumulator pokazuje 6V ili više? 2. Da li je motor imao dobar kontakt? 3. Rasklopiti reduktor i proveriti zupcanike.	1. Ukoliko je manje od 6V napunite akumulator 2. Ukoliko nema kontaktirajte servis 3. Ukoliko su zupcanici osteceni zameniti reduktor. Ukoliko su zupcanici neosteceni kontaktirajte servis.
Akumulator se ne može napuniti	1. Da li punjac pokazuje 6.8V - 8V? 2. Da li je akumulator ispravan?	1. Ukoliko pokazuje predjite na sledeći korak. Ukoliko pokazuje manje zamenite punjac 2. Ukoliko nije zamenite akumulator. Ako je akumulator ispravan kontaktirajte servis.
Zvuk i svetla ne rade	1. Da li je prekidac ispravan? 2. Da li su se zice odlemile sa zvucnika?	1. Zamenite prekidac. 2. Zalemite zice.
Motor radi ali se vozilo ne pomera	1. Da li se motor odvojio od reduktora? 2. Rasklopiti reduktor i proveriti zupcanike.	1. Pricvrstite motor. 2. Ukoliko su zupcanici osteceni zamenite reduktor.
Vozilo se kreće isprekiadano	1. Da li vozac ima vise od 30kg? 2. Da li se vozilo vozi po rastresitom terenu? 3. Da li je akumulator prazan?	1. Rasteretite vozilo. 2. Vozite samo po ravnom, asfaliranom terenu 3. Napunite akumulator.
Vozilo se ne zaustavlja	1. Proverite papucicu za gas	1. Popravite papucicu za gas



5. Prikaz srafljenja podupiraca



6. Postavite zadnje podupirace i zasrafite ih



7. Postavite zadnje tockove na osovinu.



8. Postavite sajbnu, zatim splentu i na kraju dekorativnu ratkapnu



9. Postavite vetrobran na kontrolnu tablu



10. Proverite da li se dobro ulapa



11. Postavite kontrolnu tablu na skoljku



12. Zatim je zategnite srafovima



13. Postavite volan



14. Poravnajte rupe a zatim provucite sraf i zategnite maticu



21. Postavirte rucicu na vratima



15. Postavite sediste na predvidjeno mesto



16. Proverite da li je sediste pricvrsceno



17. Postavite retrovizor



18. Postavite retrovizor i na drugoj strani



19. Povezite motore



20. Povezite akumulator

1. Koriscenje vozila i daljinskog upravljača

Upaliti vozilo pritiskom glavnog prekidaca, odabratи opciju "manual", odabratи smer kretanje pritiskom "forward" ili "backward" i pritisnuti papucicu za gas. Kada sklonite nogu sa papucice za gas vozilo ce se zaustaviti.

Upaliti vozilo pritiskom glavnog prekidaca, odabratи opciju "remote control" i onda mozete upravljati vozilo preko daljinskog upravljača.

2. Odabir brzine kretanja vozila

Na kontrolnoj tabli se nalazi prekidac za odabir brzine kretanja. Pritisnite prekidac "high speed" kako bi se vozilo brze kretalo ili "low speed" kako bi se vozilo sporije kretalo.

3. Postavljanje baterija u daljinski upravljac

Odsratite sraf koji steze poklopac na daljiskom upravljacu. Skinite poklopac. Postavite 2 AA baterije na predvidjeno mesto. Vratite poklopac na mesto i zasrafite ga.

4. Zамена осигурaca

Ispod sedista se nalazi osigurac u plasticnoj zastitnoj kutiji. Otvorite kutiju i zamenite osigurac istim osiguracem (15A).