

## Deciji motor

Uputstvo za sklapanje i korisnicko uputstvo

Za uzrast: 4+  
Maksimalno opterecenje: 30kg



Obavezno procitajte ovo uputstvo pre upotrebe proizvoda. U ovom uputstvu se nalaze metode sklapanja proizvoda i uputstvo za korišćenje.

#### Specifikacija

Akumulator	6V4.5Ah
Motor	6V16W
Za uzrast	4+
Maks. opterećenje	30kg
Dimenzije	79x48x44 cm
Brzina	4kmh
Težina	8kg
Upotreba	Punjenje 8-10 sati, voznja 1-2 sata
Punjac	ulaz 220V/50Hz izlaz 6V500mA

#### Punjenje

1. Pre prve upotrebe obavezno puniti akumulator 16 sati kako bi se formirao.
2. Punjac uključite u uticnicu a drugi deo u ulaz na motoru.
3. Kada je akumulator prazan potrebno ga je puniti 10-12 sati.
4. Ne puniti duže od 18 sati neprekidno.
5. Samo odrasla osoba može puniti akumulator.
6. U periodima dužeg nekoriscenja potrebno je povremeno puniti akumulator.

#### Korišćenje

1. Nikako ne koristiti na putevima predviđenim za motorna vozila.
2. Krecite se samo po betoniranim ravnim površinama. Ne voziti po parketu ili klizavim površinama. Nikako ne voziti na putevima pod nagibom. Ne voziti po travi.
3. Ovaj motor je namenjen za jedno dete, maksimalne težine 30 kg.
4. Deca moraju voziti ovaj motor samo pod nadzorom odrasle osobe.
5. Najstrože je zabranjeno prepravljati elektroniku u vozilu.
6. Ne dozvolite da vozilo pokisne ili upadne u vodu.
7. Ukoliko motor u toku voznje naleti na prepreku zaustavite vozilo, uklonite prepreku pa tek onda zaustavite voznju.
8. Povremena upotreba vozilo može skratiti vek trajanja akumulatora.
9. Uvek ugasite vozilo kada se ne koristi.
10. Nikada ne vozite po losim vremeskim uslovima.

#### Specifikacija delova

- |                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| 1. Korisnicko uputstvo 1 | 8. Punjac 1            |
| 2. Sasija 1              | 9. Prednji tocak 1     |
| 3. Prednja maska 1       | 10. Prednja osovinna 1 |
| 4. Sediste 1             | 11. Zadnja osovinna 1  |
| 5. Viljuska 1            | 12. Zadnji tocak 2     |
| 6. Instrument tabla 1    | 13. Vetrobran 1        |
| 7. Set srafova 1         | 14. Branik 1           |

#### Upozorenje



Pre svake voznje odrasla osoba je dužna da proveriti da li je vozilo bezbedno za upotrebu i po potrebi objasni detetu pravila bezbedne voznje.

#### Pravila bezbedne upotrebe:

1. Vozilo mora sklapati isključivo odrasla osoba.
2. Deca moraju voziti vozilo isključivo pod nadzorom odrasle osobe.
3. Akumulator sme puniti samo odrasla osoba.
4. Kada raspakujete vozilo pre montaze obavezno sklonite sve najlonske kese kako se dete ne bi igralo njima jer postoji opasnost od gusenja.
5. Pre svakog punjanja obavezno pregledajte punjac, ukoliko postoje oštećenja ne pokušavajte da puniti vozilo. Pre svake upotrebe pregledajte vozilo, ukoliko postoje oštećenja nemojte koristiti vozilo dok ga ne pregleda ovlašćeni serviser.
6. Kada dodje vreme za zamenu akumulatora, neka zamenu izvrši stručno lice.
7. Ukoliko postoje zice u vozilu koje nisu spojene ne pokušavajte da ih spojite pre konsultacije sa ovlašćenim serviserom.

Problem	Proveriti sledece	Resenje
<b>Motor ne radi</b>	1. Da li su kontakti na noznoj pedali ispalili. 2. Da li su zice na motoru zalemljene. 3. Motor je pregoreo.	Ukoliko su ispalili namestite ih Ukoliko nisu zalemlite ih Zamenite motor
<b>Krece se samo napred ili samo nazad</b>	1. Proverite prekidace. 2. Proverite da li je neka zica ispalila.	Ukoliko ne rade zamenite ih Kontaktirajte ovlascenog servisera
<b>Krece se sporo</b>	1. Proverite da li je akumulator napunjen 2. Povezite motor direktno na akumulator 3. Skinite reduktor i proverite zupcanike	Napunite ga Ukoliko motor radi brzo kontaktirajte ovlascenog servisera Ukoliko su polomljeni zamenite ih
<b>Ne puni se</b>	1. Punjac pokazuje 6.8V-8V. 2. Proverite da li je punjac polomljen	Ukoliko ne pokazuje zamenite ga Ukoliko jeste zamenite ga
<b>Vozilo se kreće ali ne muzika ne svira i ne svetli</b>	1. Proverite prekidace 2. Proverite da li je zvucnik povezan	Ukoliko ne rade zamenite ih. Ukoliko nije povežite ga
<b>Motor radi ali se vozilo ne kreće</b>	1. Proverite da li tocak na podlozi 2. Da li motor ima kontakt sa zupcanikom 3. Proverite sve zupcanike	Ukoliko jeste proverite 2. Ukoliko ima predjite na 3, Ukoliko su polomljeni zamenite ih
<b>Vozilo kreće pa stane</b>	1. Vozac ima vise od 30 kg. 2. Vozi po tepihu. 3. Kreće se kada ga podignete	To je u redu Trebalo voziti samo po asfaltu Potrebno ga je napuniti.
<b>Vozilo ne staje</b>	Proverite noznu papucicu.	Ukoliko prekidak ne valja zamenite ga

Održavanje. Vozilo je potrebno redovno održavati. Pre svake voznje proverite stanje svih delova. Ukoliko vidite da je nesto oseceno ne koristiti proizvod dok se deo ne zameni.

Upozorenje!

Ne voziti po putevima namenjenim za motorna vozila  
Dete vozi uvek pod nadzorom odrasle osobe

### Informacije o vozilu

#### 1. Vozilo koristi 6V4.5Ah akumulator

#### 2. Kada povezujete akumulator vodite racuna o polovima.

#### 3. Kada normalna brzina vozila pocne da opada to je znak da je akumulator potrebno napuniti.

#### 4. Vozilo mora biti iskluceno za vreme punjanja.

#### 5. U periodima duzeg nekoriscenja (npr. zimski period) akumulator je neophodno puniti jednom mesecno

Informacije o akumulatoru.


#### 1. Vozilo sme puniti samo odrasla osoba.

2. Vozilo sme koristiti samo originalni punjac sledecih karakteristika  
Ulaz AC220V50Hz  
Izlaz DC6V500mA


#### 3. Punjac nije igracka.

#### 4. Najstroze je zabranjeno dirati ili cistiti vozilo dok se puni.


5. Ukoliko izgubite punjac ne pokusavajte da ga puniti drugim punjacom



Postavite prtljaznik na predvidjeno mesto i pricvrstite ga srafovima.




Otvorite prtljaznik i zasrafite 3 srafa kako biste ga pricvrstili.




Završeno postavljanje prtljaznika.



Postavite sediste i zasrafite ga srafom.




Podignite sediste kako biste pristupili akumulatoru. Povežite zice na akumulator vodeci racuna o polovima. Zatim vratite sediste na mesto.



Ulaz za punjenje se nalazi na zadnjoj strani vozila (vidi sliku).

## Uputstvo

Nozna papucica



Napred/Nazad prekidac



1. Postavite prekidac u poziciju Napred zatim pritisnete noznu papucicu i vozilo krece napred.
2. Postavite prekidac u poziciju Nazad zatim pritisnete noznu papucicu i vozilo krece unazad.
3. Kada prekidac Napred/Nazad postavite u srednju poziciju vozilo se ne moze kretati.
4. Kada se vozilo ne koristi obavezno iskluciti glavni prekidac
5. Pritisnuti dugme za muziku kako biste pustili muziku.
6. Na MP3 ulaz mozete povezati MP3 player ili mobilni telefon kako biste pustili muziku.

