



SEIF CU CIFRU ELECTRONIC



Inainte de utilizarea seifului cititi cu atentie instructiunile

- Dimensiuni: 230x170x170mm sau 350x250x250mm (in functie de model).
- 2 chei de siguranta (aceste chei trebuie pastrate intr-un loc sigur si nu in seif).
- 4 baterii (1.5v AA).

Identificarea componentelor



Parti componente:

1. Carcasa seif
2. Zavor de blocare usa
3. Maner rotund de actionare
4. Usa
5. Incuietoare de siguranta
6. Led indicator
7. Panou cu taste

Fig. 1

Actionarea si utilizarea

1. Deschiderea seifului

(A) Introduceti codul (codul original introdus de fabrica este 159), si apasati tasta "E". Daca ati introdus gresit codul, apasati "C" pentru anulare, dupa care introduceti codul corect. Daca ledul verde este aprins, rotiti manerul rotund in 5 secunde, in sensul acelor de ceas, si trageti pentru a deschide seiful.

(B) Fiecare semnalizare intermitenta a ledului galben insotita de sunetul de avertizare indica faptul ca microprocesorul a confirmat comanda primita. Daca semnalul intermitent al ledului galben insotit de sunetul de avertizare continua, inseamna ca ati introdus codul gresit. Introducerea gresita a codului de 3 ori va avea ca rezultat refuzul microprocesorului de a accepta comanda timp de 20 de secunde, iar daca introduceti din nou codul gresit de 3 ori, atunci microprocesorul va refuza sa accepte comanda timp de 5 minute.

2. Inchiderea seifului

Inchideti usa si rotiti manerul rotund in sens invers acelor de ceas, pana la blocare.


Verificati daca manerul rotund s-a blocat in ambele sensuri si daca usa s-a incuiat.

3. Setarea si schimbarea codului

Alegeti un cod format din minim 3 si maxim 8 cifre, si asigurati-va ca nu il uitati.

(A) Apasati butonul rosu aflat pe partea laterala a usii (Fig. 2) in timp ce usa este deschisa, ledul galben va fi aprins. Va rugam sa introduceti codul personal in 30 de secunde, dupa care apasati tasta „E” pentru a termina operatia.

Vedere interioara a usii de siguranta



1. Compartimentul bateriilor
2. Buton rosu

Fig. 2

(B) Atunci cand ledul galben ramane semnalizand intermitent fiind insotit de sunetul de avertizare inseamna ca ati introdus gresit codul. Pentru schimbarea codului personal va rugam sa repetati procedeul de introducere a codului.

4. Cum sa folositi cheia de siguranta

Daca ati uitat codul va rugam in primul rand sa scoateti capacul protector aplicat in locul de cheie, introduceti cheia de siguranta si o rotiti spre stanga, dupa care rotiti manerul sferic sau cheia (daca are maner va rugam sa rotiti prima data manerul) si usa se va deschide. **Nu lasati cheia de siguranta in seif !**




Fig. 3

Vedere panou de comanda

- 1. Maner rotund
- 2. Capac protector
- 3. Led galben
- 4. Led rosu
- 5. Led verde
- 6. Cheie de siguranta

Probleme si solutii in utilizare

Probleme	Cauze	Solutii
Fara reactie atunci cand tastati codul	Baterii consumate	Deschideti cu cheia de siguranta
	Baterii instalate gresit	Introduceti corect bateriile
	Circuit electronic defect	Contactati departamentul de intretinere
Cheia nu poate fi introdusa sau scoasa	Cheia a fost introdusa pe directia gresita	Introduceti cheia pe directia potrivita sau contactati departamentul de intretinere
	Corpuri straine in locul cheii	Curatati locul de cheie
	Cheia nu se roteste pana la limita ei maxima	Reintroduceti cheia pe directia corecta
Alarma nu avertizeaza	Fara tensiune in baterii	Inlocuiti bateriile
	Baterii instalate cu polaritatile inversate	Introduceti bateriile cu polaritatea corecta

COLECTAREA DESEURILOR

Aceasta sigla indica faptul ca atat bateriile consumate, cat si aparatele electrice si electronice nu vor fi aruncate impreuna cu gunoiul menajer, ci vor fi predate in vederea reciclarii la centrele de colectare special amenajate, conform HG448/2005 si directiva consiliului european 2002/96/EC



IMPORTATOR: HONEST GENERAL TRADING SRL
Punct de lucru / service: Glina, str. Intrarea Abatorului, nr. 1A
Punct de lucru / service: Bucuresti, str. Veseliei, nr. 3-5, sector 5
Tel-Fax: 423.60.75; 424.78.51.
Punct de lucru/service: Brasov, str. Zizinului nr.113
Tel-Fax: 0268.310.274; 0268.310.270.
Punct de lucru / service: Iasi, str. Calea Chisinaului nr.34
Tel-Fax: 0232.262.555.

HONEST GENERAL TRADING SRL
STR. INTRAREA ABATORULUI NR. 1A, COMUNA GLINA, JUDETUL ILFOV, ROMANIA
J40/25279/1994 C.I.F: RO 6615609
TEL-FAX: 467.40.81; 425.07.40

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

NR. FACTURA/AVIZ:.....DIN.....

NOI, SOCIETATEA COMERCIAL Ț HONEST GENERAL TRADING SRL , PERSOAN Ț JURIDIC Ț DE NAȚIONALITATE ROM ȚNA , NUMAR DE ȚNMATRICULARE ȚN REGISTRUL COMER ȚULUI J40/25279/20.12.1994 CU SEDIUL ȚN BUCUREȚTI , STR.AGRICULTORI , NR.121, SECTOR 3, COD UNIC DE INREGISTRARE RO 6615609, ASIGUR ȚM, GARANT ȚM ȘI DECLAR ȚM PE PROPRIA R ȚSPUNDERE, CONFORM PREVEDERILOR DIN HOT ȚR ȚREA GUVERNULUI NR. 1.022/2002 PRIVIND REGIMUL PRODUSELOR ȘI SERVICIILOR, CARE POT PUNE ȚN PERICOL VIAȚA, S ȚN ȚTATEA, SECURITATEA MUNCII ȘI PROTECȚIA MEDIULUI, C Ț PRODUSELE ACHIZITIONATE, SEIF CU CIFRU ELECTRONIC MENTIONAT IN AVIZUL / FACTURA, MARC Ț BUILDXELL LA CARE SE REFER Ț ACEAST Ț DECLARAȚIE NU PUN ȚN PERICOL VIAȚA, S ȚN ȚTATEA, SECURITATEA MUNCII, NU PRODUC IMPACT NEGATIV ASUPRA MEDIULUI, CORESPUND SCOPULUI PENTRU CARE SUNT FABRICATE ȘI SUNT ȚN CONFORMITATE CU: SR EN 60335-1:1999 ȘI SR EN 60335-2-80:2001, STAS 10413/1-84. DECLARAȚIA DE CONFORMITATE RESPECT Ț CERINȚELE: SR EN 45014: 2000 ȘI HG 1022/10.09.2002.

DREPTURILE CONSUMATORULUI SUNT ASIGURATE CONFORM PREVEDERILOR L449/2003 SI O.G.21/1992 MODIFICATA SI REPUBLICATA .

NUMELE SI PRENUMELE

SEM ȚATURA ȘI ȘTAMPILA

