

# DE CE BEE COZY?

IN ULTIMII ANI PIERDERILE PESTE IARNA AU ATINS SI DEPASIT 50% PIERDERI ALE EFECTIVULUI DE ALBINE IN MULTE REGIUNI.

BEE COZY ESTE FOLOSIT CU SUCCES DE PESTE 25 ANI IN IERNILE DURE DIN CANADA.

## PROTECTIE

BEE COZY ajuta familia de albine peste iarna, sa mentina o temperatura constanta in interiorul cuibului.



## EFICIENT

Salvati timp - BEE COZY este gata de folosire.



## ACCESIBIL

BEE COZY este refolosibil, reducand costul anual de iernare



## SUSTENABIL

BEE COZY este fabricat numai din materiale refolosibile.

# UNDE ESTE DISPONIBIL?

BeeCozy este vandut prin multi distribuitori in Canada si USA, pentru lista distribuitorilor va rugam sa intrati pe site-ul nostru [www.NODGLOBAL.com](http://www.NODGLOBAL.com) sau sunati la 866 483 2929.

In Romania, BeeCozy este vandut prin distribuitorul oficial **Ferma Apicola Merisani** (SC UNICUB GRUP SRL)

## CONTACT VANZARI:

[office@fermaapicola.ro](mailto:office@fermaapicola.ro)

[www.fermaapicola.ro](http://www.fermaapicola.ro)

Tel: +40 745383789 / 031-2263853



Albine sanatoase - Planeta sanatoasa.



# BEE COZY

Patura izolatoare de iarna pentru stupi



# DE CE SA IZOLAM?

IERNAREA INFLUENTEAZA MASIV EVOLUTIA FAMILIEI DE ALBINE SI CANTITATEA DE MIERE CULEASA DE ACEASTA IN SEZON.




Coloniile iernate sanatos pot produce de pana la 2x ori mai multa miere comparat cu familiile care au un start dificil in primavara.

In timpul iernii, albinele se rotesc dinspre centrul ghemului spre marginea acestuia.

BEE COZY asigura izolatia necesara albinelor pentru a reduce producerea de caldura necesara cuibului si in acelasi timp asigura o protectie impotriva vantului in zonele cu expunere.

Cusaturile frontale functioneaza ca un horn pentru a asigura ventilatia si aportul de aer proaspat necesar albinelor.

Sunt necesare deschideri superioare si inferioare pentru a se asigura ventilatia.




## 1 Pregatirea urdinisului



Se pun 2 cuie de 50mm deasupra blocului de urdinis.

## 2 Se inclina stupul in fata.




Se inclina stupul in fata pentru a se asigura eliminarea condensului prin urdinis.

## 3 Se scoate aerul din rola.




Se scoate aerul din material pentru a se putea rula mai usor peste stup.

## 4 Se aseaza cu cusatura in fata




Aseaza cusatura in fata. Asta va crea un tunel pentru ventilatie si prin care albinele pot circula.

## 5 Se pune podisorul si izolatia din podisor



Se pune izolatia interioara intr-un podisor inaltat (se poate de asemenea folosi si o cat).

## 6 Primavara se scoate si se depoziteaza.



Se preseaza, se ruleaza si se stocheaza in saculeti individuali intr-un loc uscat.