





Instrucțiuni montaj

Grup de pompare compact HEKO cu pompă de înaltă eficiență



Date tehnice

Conexiuni distribuitor

Pompă

Izolare

Tur VL

Retur RL

Conexiuni

Lungime

Cod Produs

1" Filet exterior

Wilo Para SC, 130 mm

Robineți bilă DN25

Robinet reglare hidraulică și izolare DN20

Ventil termostatic DN20 cu presetare

Filet exterior M30x1.5mm

Pentru cap termostatic

Posibilitate montaj servomotor

Kvs 2.74

3/4" Filet interior

230 mm


1GPC0200

GRUP POMPARE COMPACT HEKO PENTRU ÎNCĂLZIREA ÎN PARDOSEALĂ


Echipat cu ventile pentru TUR și RETUR, pompă electronică WILLO Para SC, 2 robinete bilă 1" și olandeze pentru conexiunea la distribuitor/colector, limitator temperatură pentru siguranță (STB-A) și 2 termometre pentru controlul temperaturii. Împachetat împreună cu instrucțiuni

Setarea pompei

Presiune diferențială constantă (Δp_c): Presiunea diferențială H este menținută constant pe intervalul admisibil al debitului la valoarea nominală setată în limita plajei caracteristice maxime. WILLO recomandă această setare la încălzirea în pardoseală.



Cap termostatic cu valoare fixă




Temperatura

Scara	2	3	4	5	6	7
Temperatura C	20	30	40	50	60	70

Termostat cu senzor la distanță


Interval temperatur 20-70 C.

Conexiune cu olandeză M30 x 1,5mm



LEGENDĂ

1	Robinet reglare hidraulică și izolare DN20 - Tur Primar
2	Robinet Bi VL
3	Termometru
4	Pompă
5	Robinet Bilă
6	Distribuitor tur VL
7	Colector retur RL
8	Clapetă antiretur
9	Robinet termostatic Retur Primar
10	Caă termostatic
11	Punct conectare STB-A
12	Sondă imersie pentru capul termostatic




INSTRUCȚIUNI Montaj și setări grup pompare compact HEKO

1



Montați racordurile olandeze și grupul de pompare pe distribuitor.

2




Strângeți olandezele de legătură.

3



Montați capul termostatic pe robinetul de pe retur.

4



Senzorul de temperatură la distanță montat cu sondă de imersie sau fixare pe bara distribuitorului VL.

5



Treceți pompa de pe presiune diferențială - presiune constantă și setați înălțimea de pompare dorită.

6




Conectați pompa cu STB-A la alimentarea cu energie electrică

7



Montați STB-A pe colectorul RL și alternativ pe distribuitorul VL.

8



Setați capul termostatic pe temperatura dorită. (Vezi scara S.2)


INSTRUCȚIUNI Curățirea și umplerea distribuitorului HEKO

1




Închideți robinetele cu bilă.

2




Deschideți încet robinetele umplere.

3




Conectați furtunurile.

4



Deschideți capacele de protecție și deschideți complet debitmetrele.

5



Deschideți circuitul pentru spălare și închideți restul circuitelor. Deschideți alimentarea cu apă.

6



Când ați terminat închideți robinetul și simultan deschideți-l pe următorul.

7



Închideți alimentarea cu apă. Închideți robinetele de umplere/golire. Deconectați furtunurile și montați capacele.

8



Deschideți toate ventilele și debitmetrele. Montați capacele de protecție și deschideți robinetele cu bilă.