


### INSTRUCȚIUNI DE INSTALARE / INSTALLATION


1.



**RO** Membrana Novatik Metal 440 este destinată pentru acoperișuri cu un unghi minim de înclinare de 11 grade, sub învelitoarea acoperișului realizat cu tablă prefălțuită/fălțuită.

**ENG** Novatik Metal 440 membrane is designed for roofs with a minimum angle of slope 11 grades, under the roof covering made of flat sheets.


2.



**RO** Membrana trebuie desfășurată în paralel cu streșina, cu covorul de ventilare în sus. Membrana are o zonă de suprapunere de 10 cm, cu covorul de ventilare îndepărtat. Membrana va fi poziționată întotdeauna cu zona de îmbinare în partea de sus, înspre coama acoperișului și va fi fixată cu cuie.

**ENG** The membrane must be unfolded in parallel to the eaves, with the drainage polypropylene mat upwards. The membrane has an overlapping strip with of 10 cm with the drainage polypropylene mat removed, which from the side of the roof ridge should always be nailed.


3.



**RO** Covorul de ventilare trebuie îndepărtat la finisarea, de exemplu, a coamei acoperișului, a coșului de fum etc. În zonele de tranziție, unde nu este necesar stratul de separare structurală, utilizați membrana anticondens Novatik 160.

**ENG** Drainage polypropylene mat must be removed when finishing e.g. the roof ridge, chimney, etc. In the transition areas, where the structural separation layer is not required, use the Novatik 160 membrane.


4.



**RO** Pentru a asigura o instalare corectă a membranei și etanșeitatea acesteia pe acoperiș și pentru a lipi suprapunerile, utilizați banda dublu adezivă.

**ENG** To provide a proper installation of membrane and its tightness on the roof and to bond overlays, use double-sided tape.


5.



**RO** Celelalte rânduri de membrană trebuie așezate pe suprapunerile lăsate, astfel încât să se asigure o bună scurgere a apei în direcția streșinii, datorită unei structuri etanșe a membranei, este posibil să se utilizeze cuie și capse standard.

**ENG** Other tapes of membrane should be laid on the overlays left so as to provide a good drainage of water in the direction of eaves, thanks to a tight membrane structure, it is possible to use standard nails and staples.

6.



**RO** În cazul elementelor mici (de exemplu, tuburi de ventilație), membrana este tăiată în formă trapezoidală și bătută în cuie pe șarpantă.

**ENG** In the case of small elements (e.g. extract pipes), the membrane is cut in a trapezoidal shape and nailed to the battens.